

混凝土平口搅拌机 中升建筑机械 安阳平口搅拌机

产品名称	混凝土平口搅拌机 中升建筑机械 安阳平口搅拌机
公司名称	南乐县中升建筑机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市南乐县韩张镇政府西1公里341国道 北侧
联系电话	13461789168

产品详情

混凝土搅拌机出现故障:

1、维修过程中应注意除气。

液压缸维修后，液压系统应平稳地运行一段时间，平口搅拌机厂家，使液压系统中的液压油充分循环;必要时，可拆卸液压缸的进气管(或回油管)使液压油溢出，从而达到排气的效果。

2、保持部件之间的正常间隙。

当制造或修理液压缸的主要部件(如缸体、混凝土搅拌活塞杆等)时，大型平口搅拌机，应根据装配尺寸的公差下限值进行装配。实践证明，这可以减少气蚀现象的发生。

3、严格选用液压油。

应根据不同区域的低温来选择优质的液压油，能有效地防止液压系统工作过程中出现气泡。应根据油尺标准添加液压油。液压系统要保持清洁(应防止水等其他杂质的注入)，应定期检查液压油的油品质量、如出现气泡、泡沫或油变成乳白色时，机出现故障应仔细搜索并消除液压油中空气的来源。

1.搅拌器在第yi次使用时，先对照仪器说明书检查仪器所带配件是否齐全，譬如搅拌子、电源线等；

- 2.调速时应由低速逐步调至高速，最hao不要高速档直接起动，以免搅拌子不同步，引起跳动；
- 3.不搅拌时不能加热，不工作时应切断电源；
- 4.仪器应保持清洁干燥，拼混设备/混合机/混合设备/搅拌设备/拼混机/尤其不要使溶液进入机内；

搅拌机超载而造成搅拌轴停转，卸出多余的物料，降低搅拌轴转动负荷即可。侧叶片与关内壁卡滞物料时，在搅拌轴停转前往往会有尖锐刺耳的摩擦声，出现这种情况时，需立即停机检查，人工排除异物，安阳平口搅拌机，搅拌机突然停重新调整搅拌机搅拌叶片或侧叶片与罐内壁间的间隙。搅拌机电机传动皮带过松的情况，只需停机后调整搅拌机电机传动皮带的张紧度即想必这些都是会在搅拌机运行的过程中导致它突然停止运转的一些因素，只要解决了这些问题就可以恢复正常。

混凝土平口搅拌机-中升建筑机械(在线咨询)-安阳平口搅拌机由南乐县中升建筑机械厂提供。南乐县中升建筑机械厂(www.pyszsjsx.com)是河南濮阳,机械加工的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在中升建筑机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创中升建筑机械更加美好的未来。