

# 工程用汽车起重机制造商 工程用汽车起重机 天亿重工

产品名称	工程用汽车起重机制造商 工程用汽车起重机 天亿重工
公司名称	山东天亿重工股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市大汶口石膏工业园
联系电话	13905489699

## 产品详情

### 汽车起重机基本操作方法5

#### 汽车起重机基本操作方法之副臂

天亿汽车吊的副臂为单节桁架式，当吊臂伸缩不能满足高度的需要时，可以搭接副臂。天亿8吨副臂的搭接需要手动进行，将原来末节臂顶端滑轮的钢丝绳，工程用汽车起重机，连接到副臂末端的滑轮上。接上副臂后，起重的长度和高度都增加了，但是起重量也大大减少。

#### 汽车起重机基本操作方法之强制停止

天亿汽车起重机操作室中有一个强制停止的按钮，当工作中发生突发情况时，按下此按钮，工程用汽车起重机制造商，起重机将停止一切工作，能避免起重事故造成严重的后果。

### 起重机厂家的销售模式

轻型起重机使用特点有什么轻型是一种作循环、间歇运动的机械，但是轻型起重机采用独特的设计理念，具有尺寸小、重量轻、轮压小、结构紧凑、轻巧、安全可靠、零部件通用程度大、互换性强、起重能力高，以及维修方便等特点。轻型起重机是目前用途广泛，受欢迎的轻型起重设备。

轻型起重机属于起重机械的一种，主要指CD1、MD1型系列钢丝绳电动葫芦系在原CD、MD型基础上的改进型产品。与传统起重机相比，轻型起重机吊钩至墙面的极限距离更小，净空高度较低，更加能贴近作业，起到增加现有厂房有效工作空间的作用。下面，我们就带大家具体了解一下轻型起重机。

该葫芦有固定式和小车式两类。固定式按固定支脚在上、下、左、右位置不同又分为A1、A2、A3、A4四种型式，工程用汽车起重机供应商，可直接安装在构架上使用，小车式具有运行功能，工程用汽车起重机厂家，可安装在轨道上使用。CD1型为单速起升，MD1为常速和慢速两档起升。

## 汽车起重机磨合期的使用与维护

- 1.由于起重机是特殊车辆，操作人员应接受生产厂家的培训、指导，对机器的结构、性能有充分的了解，并获得一定的操作及维护经验方可操作机器。生产厂家提供的产品使用维护说明书，是操作者操作设备的必备资料，在操作机器前，一定要先阅读使用维护说明书，按说明书的要求进行操作、保养。
- 2.注意磨合期的工作负荷，磨合期内的工作负荷一般不要超过额定工作负荷的80%，并要安排适合的工作量，防止机器长时间连续作业所引起的过热现象的发生。
- 3.注意经常观察各仪表指示，出现异常，应及时停车予以排除，在原因未找到，故障未排除前，应停止作业。
- 4.注意经常检查润滑油、液压油、冷却液、制动液以及燃油油（水）位和品质，并注意检查整机的密封性。检查中发现油水缺少过多，应分析原因。同时，应强化各润滑点的润滑，建议在磨合期内，每班都要对润滑点加注润滑脂（特殊要求除外）。
- 5.保持机器清洁，及时调整、紧固松动的零部件，以防因松动而加剧零部件的磨损或导致零部件丢失。
- 6.磨合期结束，应对机器进行强制保养，做好检查和调整工作，同时注意油液的更换。总之，起重机在磨合期内使用保养的要求，可归纳为：加强培训、减轻负荷、注意检查、强化润滑。只要重视并按要求实施对起重机磨合期的保养与维护，就会减少早期故障的发生，延长使用寿命，提高作业效率，使机器为您带来更多收益。

工程用汽车起重机制造商-工程用汽车起重机-天亿重工(查看)由山东天亿重工股份有限公司提供。山东天亿重工股份有限公司（[www.sdtianyi.cn](http://www.sdtianyi.cn)）是一家从事“汽车起重机,随车起重机,混凝土湿喷台车,混凝土泵车”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“天亿重工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使天亿重工在工程、建筑起重机中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！