

鑫恒重工 悬臂吊厂家价格 湖南悬臂吊厂家

产品名称	鑫恒重工 悬臂吊厂家价格 湖南悬臂吊厂家
公司名称	山东钰力起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市羊流镇工业园区西路
联系电话	18205386333 18205386333

产品详情

安全检验和检查周期要求 下列情况应对起重机按有关标准检验合格:

正常工作的起重机, 每两年进行一次; 经过大修、新安装及改造过的起重机, 在交付使用前;
闲置时间超过一年的起重机, 在重新使用前; 经过暴风、地震和重大事故后, 湖南悬臂吊厂家, 可能使强度、刚度、构件的稳定性和机构的重要性等受到损害的起重机。
工作繁重、环境恶劣时, 经常性检查周期每月不得少于一次, 定期检查周期每年不得少于一次。

悬臂吊配件电动葫芦使用维护规定

悬臂吊配件电动葫芦使用维护规定

- 、新安装或经拆检后安装的电动葫芦, 首先应进行空车试运转数次。但未安装完毕前, 切忌通电试转;
- 、正常使用前应进行以额定负荷125%, 起升离地面约100毫米, 10分钟的静负荷试验, 检查是否正常;
- 、动负荷试验是以额定负荷重量, 作反复升降与左右移动试验, 试验后检查其机械传动部分, 电器部分和连接部分是否正常可靠;
- 、在使用中, 绝对禁止在不允许的环境下, 及超过额定负荷和每小时额定合闸次数(120次)情况下使用;
- 、安装调试和维护时, 必须严格检查限位装置是否灵活可靠, 当吊钩升至上极限位置时, 吊钩外壳到卷筒外壳之距离必须 大于50mm(10t, 16t, 20t必须大于120mm)。当吊钩降至下极限位置时, 悬臂吊厂家订购价, 应保证卷筒上钢丝绳安全圈, 有效安全圈必须在2圈以上;
- 、不允许同时按下两个使电动葫芦按相反方向运动的手电门按钮;
- 、工作完毕后必须把电源的总闸拉开, 切断电源;

- 、电动葫芦应由专人操纵，操纵者应充分掌握安全操作规程，悬臂吊厂家定做，严禁歪拉斜吊；
- 、在使用中必须由专门人员定期对电动葫芦进行检查，发现故障及时采取措施，并仔细加以记录。

1、拼装机具介绍

常用的悬臂拼装机具有浮式起重机、悬臂起重机和连续桁架（闸式起重机）等。

（1）浮式起重机。浮式起重机将重型的起重机械装配在船舶上，全套设备在水上作业，具有就位方便、起重zuida、辅助设备少、施工速度相对较快等优点，但台班费用较高。

（2）悬臂起重机。悬臂起重机由纵向主桁架、横向起重桁架、锚固装置、平衡重、起重系统、行走系统和工作吊篮等部分组成。纵向主桁架为起重机的主要承重结构，可由贝雷片、wanneng杆件、大型型钢等拼制。它一般由桁片构成两组，用横向联结系联成整体，前后用两根梁进行支撑。

（3）连续桁架（闸式吊机）。连续桁架可分为移动式 and 固定式两类，移动式连续桁架的长度大于桥的zuida跨径，桁架支撑在已拼装完成的梁段和待拼墩顶上，由起重机在桁架上移运节段进行悬臂拼装；固定式连续桁架的支点均设在桥墩上，从而不增加梁段的施工荷载。

鑫恒重工(图)-悬臂吊厂家价格-湖南悬臂吊厂家由山东鑫恒重工机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东鑫恒重工机械有限公司（www.taianqizhongji.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!