

小型砂浆混凝土输送泵配件 任县强功 广州砂浆混凝土输送泵配件

产品名称	小型砂浆混凝土输送泵配件 任县强功 广州砂浆混凝土输送泵配件
公司名称	任县强功机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇边家庄村
联系电话	13001454466

产品详情

强功机械为您介绍车载式混凝土泵车自动润滑

任县强功机械制造厂为您介绍：

车载式混凝土泵车送活塞的润滑分为自动润滑和非自动润滑。对于采用非自动润滑的车载式混凝土泵车送活塞的润滑，可以按照如下的步骤

将其中一个活塞推到油缸冲程末端，即退到注油位置(靠泵送水箱侧)

用手动加油器给混凝土活塞加注润滑油脂。

然后将搅拌拖泵一体机进行反向的操作，并对另一个活塞加注润滑油脂。推荐每50小时进行一次。

强功机械为您介绍混凝土输送泵节温器

任县强功机械制造厂为您介绍：

节温器破损.如想拆掉节温器，大型砂浆混凝土输送泵配件，此时应把小轮回堵上，这样能够包管冷却液所有由水箱散热;装新节温器时应关注有过水孔，如桑塔纳就没有过水孔，小型砂浆混凝土输送泵配件，此时运用6mm钻头钻一个孔.一个作用是做记号用;另一个作用是车子在升温过程中，节温器双侧发生温差，使节温器随水温确切地敞开.

任县强功机械制造厂，欢迎您的来电咨询！

任县强功机械制造厂为您介绍：

保养方法：

- 1、混凝土泵车保养方法应按照保养手册中相应的要求和方法，日常使用时，对使用前、后泵车相关项目进行检查。
- 2、按照使用保养手册中相应的要求和方法，参考润滑表，小型二次砂浆混凝土输送泵配件，对泵车各部件进行及时和充分的润滑。
- 3、按照使用保养手册中相应的要求和方法，选择规定型号的液压油，定期更换液压系统用油。
- 4、按照使用手册中混凝土泵车保养方法的要求，定期检查泵送系统部分的水箱、混凝土缸、混凝土输送管。
- 5、按照使用保养手册中相应的要求和方法，广州砂浆混凝土输送泵配件，定期检查和调整臂架旋转基座固定螺栓的力矩。
- 6、按照使用手册中混凝土泵车保养方法，定期检查和调整臂架、旋转基座、支腿、支撑结构、减速器等部件。
- 7、按照使用保养手册中相应的要求和方法，定期检查液压系统和元件、电气系统和元件的工作状态。
- 8、针对寒冷天气应采用混凝土泵车保养方法。

小型砂浆混凝土输送泵配件-任县强功-广州砂浆混凝土输送泵配件由任县强功机械制造厂提供。任县强功机械制造厂（www.renbianqiangong.com）是从事“混凝土输送泵,二次构造泵,砂浆喷涂机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：魏立强。