

恒升达电加热器 不锈钢电加热管 山东电加热管

产品名称	恒升达电加热器 不锈钢电加热管 山东电加热管
公司名称	镇江市恒升达化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市八桥镇二桥西100米
联系电话	13805295610 13805295610

产品详情

危险场所区域的含义是对该地区实际存在危险可能性的量度，由此规定其可适用的防爆型式。

1、国际电工/欧洲电工划分的危险区域的等级分类

0区 (Zone 0)：易爆气体始终或长时间存在；连续地存在危险性大于1000小时/年的区域。

1区 (Zone

1)：易燃气体在仪表的正常工作过程中有可能发生或存在；断续地存在危险性10 ~ 1000小时/年的区域。

2区 (Zone 2)：一般情形下，不存在易燃气体且即使偶尔发生，不锈钢电加热管，基存在时间亦很短；事故状态下存在的危险性0.1 ~ 10小时/年的区域。

中国划分的有效区域与上述相同。

2、易爆区域等级划分，国际标准与美国标准比对：

I.E.C. N.E.C.

气体 Zone 0 Class , Division

Zone 1 Class , 山东电加热管, Division

Zone 2 Class , Division

粉尘 Zone 10 Class , Division

Zone Class , Division

I.E.C.——国际电工技术 (International Electrotechnical Commission)

电加热管使用维护及注意事项

- 1、外形尺寸图中尺寸“B”必须全部浸入油中免烧坏元件。被加热油应无腐蚀性。
- 2、SRV3型的工作液面必须在紧固件之下，尺寸线“B”之上。
- 3、熔化沥青、石蜡等固态油类时应降低电压使用，等熔化后再升至额定电压。以防止电量集中降低元件使用寿命。
- 4、发现管子表面有结碳时，必须除尽后再用，以免降低效率，甚至烧坏元件。
- 5、元件应存放于干燥外，若因长期放置而绝缘电阻降低到低于1兆欧时，可在200℃左右的烘箱中干燥若干小时（或将元件低压通过数小时），不锈钢电加热管企业，即或恢复绝缘电阻。

电加热炉操作手册订购须知

一条 电加热炉的操作人员，应经过电加热炉方面知识的培训，并经当地锅炉安全监察机构考核发证。

第二条 电加热炉使用单位，必须制订电加热炉操作规程。操作规程应包括电加热炉启动、运行、停炉、紧急停炉等操作方法和应注意事项。操作人员必须按操作规程进行操作。

第三条 电加热炉范围内的管道应采取保温措施，但法兰连接处不宜采用包覆措施。

第四条 电加热炉在点火升压过程中，应多次打开锅炉上的排气阀，以排净空气、水及有机热载体混合蒸汽。对于气相炉，当有机热载体的温度与压力符合对应关系后，应停止排气，进入正常运行。

第五条 有机热载体必须经过脱水后方可使用。不同的有机热载体不宜混合使用。需要混合使用时，混用前应由有机热载体生产单位提供混用条件和要求。

第六条 使用中的有机热载体每年应对其残碳、酸值、粘度、闪点进行分析，当有两项分析不合格或热载体分解成份的含量超过10%时，应更换热载体或对热载体进行再生。

第七条 电加热炉受热面应定期进行检查和清洗，应将检查和清洗情况存入锅炉技术档案。

第八条 电加热炉安装或重大修理后，不锈钢u型电加热管，在投入运行前应由使用单位和安装或修理单位进行1.5倍工作压力的液压试验，对于气相炉应按第15条进气密性试验。合格后才能投入运行。液压试验与气密试验时，当地锅炉安全监察机构应派人参加。 第九条 锅炉房应有有效的防火和灭火措施法

恒升达电加热器(图)-不锈钢电加热管-山东电加热管由镇江市恒升达化工科技有限公司提供。镇江市恒升达化工科技有限公司 (www.zj-hsd.cn) 是从事“防爆电加热器,电加热器,挡风门电加热器,电加热导热油炉”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：姚恒龙。