

斗山大宇发电机组 荆州发电机组 济南瓦特机电设备公司

产品名称	斗山大宇发电机组 荆州发电机组 济南瓦特机电设备公司
公司名称	济南瓦特机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区党杨路大杨工业园西首
联系电话	15553188388

产品详情

{济柴190}{柴油机维修大修}故障排除方法--燃气系统故障

济南瓦特关于{济柴190}{柴油机维修大修}故障排除方法--燃气系统故障

故障原因

排除方法

- 1、缺燃油或燃油箱阀门未打开
- 1、添加燃油，打开阀门
- 2、燃油质量不符合要求或含有水
- 2、更换规定牌号燃油，荆州发电机组，排除油箱内积水
- 3、燃油箱安装位置过低
- 3、按规定要求装置燃油箱
- 4、高压油管内有空气
- 4、撬动正时螺钉，斗山大宇发电机组，排净管内空气
- 5、燃油系统内空气未排干净
- 5、排净燃油系统内空气
- 6、燃油滤清器堵塞或旋阀未打开
- 6、清洗燃油滤清器，打开旋阀
- 7、喷油器污堵或滴油、漏油
- 7、清洗或更换喷油器偶件

8、供油提前角不对

8、调整供油提前角

9、油量调节齿杆卡住，齿杆不在加油位置

9、检修或更换

10、超高速安全装置没有回位

10、按下回位推杆，落下截止阀芯

济柴{190柴油机维修}就选济南瓦特机电设备有限公司，服务好、信誉优

济南瓦特机电设备有限公司是一家集研发、生产、销售、维修与一体的大型电力供应企业，欢迎新老客户来电咨询。以下简单介绍一些关于{济柴190}系列维护保养方面的知识：

曲轴修理：

1、曲轴经探伤检查，柴油发电机组配件，不许有裂纹，主轴颈、连杆轴颈及圆角不许有锈蚀、擦伤和金属粘结物；

2、检查主轴颈的径向跳动；

3、检查主轴的弯曲度是否在规定的技术要求内；

4、检查主轴颈、连杆轴颈的圆度、母线平行度，按修理级别要求磨削轴颈；

5、曲轴油道需清洗干净；

6、曲轴各部尺寸及装配数据应符合大修标准；

怎样正确使用{发电机组}蓄电池：

1.启动蓄电池组应提供{发电机组}说明书规定的启动电流，可选用铅酸电池或镍镉电池，蓄电池应为专用或权威机构认可的品牌以及型号。

2.应配备发电机组驱动的大容量直流发电机和自动调压器，保证发电机组运行时能对蓄电池组进行充电。

3.应急发电机组电源系统须配备普通电源供电的浮充充电器，保证发电机组备用时蓄电池组处于充满状态，随时可以启动机组。

4.通常标准会规定蓄电池组最长充电时间，充电电流计算如下：充电电流 = (12X电池安培小时数) / 充电时间。

5.发电机组环境温度低而可能结冰时，柴油发电机组厂家，用户有义务安装电池加热器，以确保电池温度高于10（50）。

6.标准发电机组随机配有电池架、电池连接电缆以及蓄电池组电源开关。

7.蓄电池组和启动马达间连接电缆的电压降在12V系统中应低于1V；24V系统中应低于2V，满足蓄电池组启动时的启动电流要求。

斗山大宇发电机组-荆州发电机组-济南瓦特机电设备公司(查看)由济南瓦特机电设备有限公司提供。济南瓦特机电设备有限公司（www.sdwat.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济南 的柴油发电机组等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领济南瓦特和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.sdjnwatjd.com）还是从事济南发电机，济南发电机厂家，济南发电机出租的厂家，欢迎来电咨询。