

单级泵厂家 世博真空 四川单级泵

产品名称	单级泵厂家 世博真空 四川单级泵
公司名称	北京世博优成真空技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区启阳路4号望京中轻大厦B座1单元1903
联系电话	13901255469

产品详情

单级旋片式真空泵介绍

XD型真空泵的电气连接XD旋片式真空泵电气接线必须由专业电工进行。应使用适当的电动机过载保护装置。单相220V50HZ的真空泵，必须保证电压为 $220V \pm 10\%$ 范围内工作，如电压低于220V，必须配交流电力稳压器。不要常时间在低压和高压下工作，以免损坏电机。XD旋片式真空泵三相异步电动机接线完成后必须核对电动机旋向。电动机正确旋向为：从电动机尾部风扇端看电动机具轴的旋向为逆时针方向。XD旋片式真空泵检查旋向时，单级泵生产厂家，吸气口应打开或用橡胶板(厚度4mm以上)完全盖住吸气口，接通电源2~3秒。旋向正确的话，将在吸气口感到强大的吸力或橡胶板被告紧紧吸住。如反向则对调三根电源线的中的任意二根。单级泵

想要了解更多尽快与我们联系哦！！

单级泵特点

IS型单级单吸离心泵结构图1、管道离心泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，单级泵厂家，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。2、管道离心泵叶轮直接安装在电机的长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动小、噪音低。3、管道离心泵轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材料，耐磨密封，能有效地延长机械密封的使用寿命。4、管道离心泵安装检修方便，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。5、管道离心泵可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运用方式。6、管道离心泵可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。单级泵

想要了解更多尽快与我们联系哦！！

单级泵

- 、检查多级泵管路及结合处有无松动现象。用手转动多级泵，试看多级泵是否灵活。
- 、向轴承体内加入轴承润滑油，观察油位应在油标的中心线处，润滑油应及时更换或补充。
- 、拧下多级泵泵体的引水螺塞，灌注引水（或引浆）。
- 、关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。
- 、点动电机，试看电机转向是否正确。
- 、多级泵长期停用，需将泵全部拆开，擦干水分，将转动部位及结合处涂以油脂装好。
- 、尽量控制多级泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内，以保证多级泵在效率点运转，才能获得的节能效果。
- 、多级泵在运行过程中，轴承温度不能超过环境温度35C，温度不得超过80C。
- 、如发现多级泵有异常声音应立即停车检查原因。
- 、多级泵要停止使用时，单级泵厂，先关闭闸阀、压力表，然后停止电机。
- 、多级泵在工作月内，经100小时更换润滑油，以后每个500小时，换油一次。
- 、多级泵经常调整填料压盖，保证填料室内的滴漏情况正常（以成滴漏出为宜）。
- 、定期检查多级泵轴套的磨损情况，磨损较大后应及时更换。
- 、多级泵在寒冬季节使用时，四川单级泵，停车后，需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。
- 、开动电机，当多级泵正常运转后，打开出口压力表和进口真空表视其显示出适当压力后，逐渐打开闸阀，同时检查电机负荷情况。单级泵

想要了解更多尽快与我们联系哦！！

单级泵厂家-世博真空(在线咨询)-四川单级泵由北京世博优成真空技术有限公司提供。北京世博优成真空技术有限公司（www.vacuumchina.net）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。世博真空——您值得信赖的朋友，公司地址：北京市朝阳区启阳路4号望京中轻大厦B座1单元1903，联系人：赵广文。