

混凝土配料机 中升建筑机械制造厂 安阳配料机

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 混凝土配料机 中升建筑机械制造厂 安阳配料机 |
| 公司名称 | 南乐县中升建筑机械厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南省濮阳市南乐县韩张镇政府西1公里341国道北侧 |
| 联系电话 | 13461789168 |

产品详情

进料门/放料门间隙调整：主要是针对石料门的间隙调整，调整原则是门在自动方式能打开/关闭自如、流畅，不能出现卡门的现象；检查混凝土搅拌站骨料仓各门的粗称、精称及卸料动作是否对应正确；检查骨料仓及相应称量斗各门气缸上的磁感应开关的接触状态。检查待料斗气缸上是否有机械式和磁感应式开关两个，（连续打料时观察待料斗门是否能每次都关到位）。

混凝土配料机是与混凝土搅拌机配套使用的前台自动配料设备，是搅拌站的重要组成部分，今天我们就来讲讲混凝土配料机安装的几个要点。

1.检查振动器的对应关系及其振动情况，混凝土配料机，安装是否牢固（振动器与进料、放料门联动）。

2.气缸的调试：首先手动方式开启气缸，观察气缸的开启力度、速度，可以通过调整通往骨料站的三联体压力调节阀，安阳配料机，确保气缸的开启力度、速度合适。

料斗的称量一定要保证没有什么物料堵塞它的通道，如果有堵塞，咱们就得将通过清理一下。

开机第yi个配料计量进程为主动落差批改程序。今后就按这次批改后的成果配料，配料机生产厂家，主动批改时每种物料分两段配料，以到达计量需求。

配完料后配料设定值与称重显示值一致，而实际的物料却远大于或小于此值，配料机价格，说明秤不准，需检查秤斗是否被卡住，或其它原因造成秤斗不能活动自如，必要时重新校秤。

配料后按卸料按钮不起作用，可能是卸料按钮有故障，或者是相应电器元件或计量单元故障。这时可以用万用表仔细检查，排除故障。

及时清理设备现场的环境卫生，保证现场干净，保证线路不被其他东西撞碰。

混凝土配料机-中升建筑机械制造厂-安阳配料机由南乐县中升建筑机械厂提供。行路致远，砥砺前行。南乐县中升建筑机械厂（www.pyszsjsx.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!