

搬运工具1.2吨内燃叉车

产品名称	搬运工具1.2吨内燃叉车
公司名称	一拖（洛阳）叉车有限公司
价格	.00/个
规格参数	额定起重量:1200（kg） 耗能方式:燃料叉车 型号:CPC12J
公司地址	洛阳市廛河区启明西路9号
联系电话	0379-63555173 13698870575

产品详情

额定起重量	1200（kg）	耗能方式	燃料叉车
型号	CPC12J	货叉长度	1000（mm）
载重量	1200（kg）	货叉最低位	175（mm）
行走方式	内燃式叉车	工业车辆	内燃平衡重叉车
特种行业	节能经济型叉车		

一拖（洛阳）叉车有限公司真诚为您服务：

东方红富通系列经济型叉车，致力于节能经济，为中小型企业 and 个体用户量身打造经济型搬运工具。

一拖（洛阳）叉车有限公司是中国一拖集团有限公司的控股子公司，也是国家专业叉车生产厂家之一。所所有的“东方红”商标为中国“驰名商标”。秉承50年工程机械设计精髓，根据国内外不同用户的需求，独立研发出多功能实用型搬运机械-东方红富通系列节能经济型叉车和矿用胶轮车、农用工程车和窑用叉车，拖拉机转向桥和转向机，形成了五大系列产品格局。还可根据用户的实际需要，选择制造各种专用属具，为您的工作提供最快捷的服务。

公司先后取得iso质量体系认证、出口许可证、ce认证和农业机械推广许可证等证书。产品主要销往华中、华北、华东及沿海地区等三十多个省市自治区，并在以上地区建立了销售中心。产品远销东亚，中亚、欧美等国家。

2000年开始，中国一拖集团有限公司在全国范围推出“金色服务”工程。其核心是为用户提供“体贴、快捷、专业、增值”的服务，一拖集团有限公司一直把金色服务当成企业的一项品牌工程来建设。

愿东方红叉车与您携手共建美好生活！

叉车安全操作规程

一、目的：规范叉车安全操作，安全驾驶；

二、适用范围：叉车驾驶员；

三、叉车安全驾驶守则：

1.必须经过相关部门考试合格，取得政府机构颁发的特殊工种操作证，方可驾驶叉车，并严格遵守以下各项安全操作规程。

2.必须认真学习并严格遵守操作规程，熟悉车辆性能和操作区域道路情况。掌握维护叉车保养基本知识和技能，认真按规定做好车辆的维护保养工作。

3.严禁带人行驶，严禁酒后驾驶；行驶途中不准饮食和闲谈；不准行驶途中手机通话。

4.车辆使用前，应严格检查，严禁带故障出车，不可强行通过有危险或潜在危险的路段。

四、叉车各项安全要求：

（一）、检查车辆

1.叉车作业前后，应检查外观，加注燃料、润滑油和冷却水。

2.检查起动、运转及制动安全性能。

3.检查灯光、喇叭信号是否齐全有效。

4.叉车运转过程中应检查压力、温度是否正常。

5.叉车运行后还应检查外泄漏情况并及时更换密封件。

（二）、起步

1.起步前，观察四周，确认无妨碍行车安全的障碍后，先鸣笛、后起步。

2.液压（气压）式制动的车辆，制动液压（气压）表必须达到安全方可起步。

3.叉车在载物起步时，驾驶员应先确认所载货物平稳可靠。

4.起步必须缓慢平稳起步。

（三）、行驶

1.行驶时，货叉底端距地高度应保持300～400mm，门架须后倾。

2.行驶时不得将货叉升得太高。进出作业现场或行驶途中，要注意上空有无障碍物刮碰。载物行驶时，货叉不准升得太高，影响叉车的稳定性。

3.卸货后应先降落货叉至正常的行驶位置后再行驶。

- 4.转弯时，如附近有行人或车辆，应先发出行驶信号。禁止高速急转弯，高速急转弯会导致车辆失去横向稳定而倾翻。
- 5.行驶叉车在下坡时严禁熄火滑行，非特殊情况禁止载物行驶中急刹车。
- 6.叉车在运行时要遵守厂内交通规则，必须与前面的车辆保持一定的安全距离。
- 7.叉车运行时，载荷必须处于不防碍行驶的最低位置，门架要适当后倾。除堆垛或装车时，不得升高载荷。
- 8.载物高度不得遮挡驾驶员视线。特殊情况物品影响前行视线时，倒车时要低速行驶
- 9.禁止在坡道上转弯，也不应横跨坡道行驶。
- 10.叉车厂区安全行驶速度5公里/小时，进入生产车间区域必须低速安全行驶。
- 11.叉车的起重升降或行驶时，禁止人员站在货叉上把持物品和起平衡作用。
- 12.发现问题及时检修和上报，绝不带病作业和隐瞒不报。

(四)、装卸

- 1.叉载物品时，应按需调整两货叉间距，使两叉负荷均衡，不得偏斜，物品的一面应贴靠挡物架。
- 2.禁止单叉作业或用叉顶物、拉物。特殊情况拉物必须设立安全警示牌提醒周围行人。
- 3.在进行物品的装卸过程中，必须用制动器制动叉车。
- 4.车速应缓慢平稳，注意车轮不要碾压物品垫木，以免碾压物绷起伤人。
- 5.用货叉叉货时，货叉应尽可能深地叉入载荷下面，还要注意货叉尖不能碰到其它货物或物件。应采用最小的门架后倾来稳定载荷，以免载荷后向后滑动。放下载荷时可使门架少量前倾，以便于安放载荷和抽出货叉。
- 6.禁止高速叉取货物和用叉头向坚硬物体碰撞。
- 7.叉车叉物作业时，禁止人员站在货叉周围，以免货物倒塌伤人。
- 8.禁止超载，禁止用货叉举升人员从事高处作业，以免发生高空坠落事故。
- 9.不准用制动惯性溜、放、圆形或易滚动物品。
- 10.不准用货叉挑、翻、栈板的方法卸货。

(五)、离开叉车

- 1.禁止货叉上物品悬空时离开叉车，离开叉车前必须卸下货物或降下货叉架。
- 2.停车制动手柄拉死或压下手刹开关。
- 3.发动机熄火，停电。（除特殊情况，如驾驶员不离开车辆视线且不超过1分钟）。

5.拔下钥匙。

本人已全部了解以上叉车安全操作规程，并将确保遵守。如有违反违规或造成损失，将承担部门相应经济处罚的责任。