

# 山东福康吊车 3吨拖拉机吊 拖拉机吊

产品名称	山东福康吊车 3吨拖拉机吊 拖拉机吊
公司名称	济宁福康机械加工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁经济开发区S338与嘉诚路交叉路口东行150米路南
联系电话	19153772888 19153772888

## 产品详情

### 拖拉机吊的维护保养

### 拖拉机吊的维护保养

拖拉机吊在工作一定时间后，由于运转、摩擦、震动及负荷的变化，不可避免地要产生各部连接件的松动，零件的磨损、腐蚀、疲劳、老化以及杂物堵塞现象，拖拉机吊，结果会使机车马力下降，耗油增加，工效降低，各部件失调，甚至损坏。为使机车经常处于良好的技术状态，延长其使用寿命，就必须及时地对拖拉机吊各零部件进行检查、清洗、润滑、紧固、调整或更换某些零件等一系列技术维护措施。

- 1、定期检查前轮定位和转向装置的技术状态。定期对前轮定位、前轮轴承间隙、转向装置进行检查调整，是减轻轮胎磨损，减少行走部件变形损坏的重要措施。应按照各型拖拉机的要求数值进行检查，必要时予以调整。尤其是对前轮前束、前轮轴承间隙、转向节主轴固定螺母和横拉杆固定螺母处更要特别注意。
- 2、严格按操作规程作业。起步要平稳，在田间和不平的道路上应低速行驶，不要高速超越田埂、沟渠及高速急转弯，运输作业时保持中速行车，尽可能避免紧急制动，要根据负荷大小选择合适的挡位，不要经常使拖拉机吊超负荷作业。
- 3、保持正常轮胎气压和履带张紧度。气压过高，缓冲作用减弱，拖拉机吊振动加剧，容易损坏机件和引起驾驶员疲劳；田间作业时气压大，越野拖拉机吊，附着性能变坏，会增大下陷量和滚动阻力，过高的气压遇到冲击时甚至会引起内胎爆裂。气压过低，轮胎变形大，增加了行驶阻力，且使轮胎发热，加速老化和损坏。轮胎气压应随季节、气温及作业条件等情况适当选择。

必须重视日常检查保养，保持各部位清洁。经常检查轮毂螺栓、螺母及开口销等零件的紧固情况，保持紧固可靠。每班向摇摆轴套管、前轮轴及转向节等处加注润滑脂；经常检查托带轮、引导轮、支重轮等处油位，必要时添加润滑油，并按要求定期清洗和换油。及时清除泥土和油污。

## 防止拖拉机吊臂架事故发生吊车安全知识

要想有效的预防吊车安全事故，首先要求使用操作人员一定要经过培训、持证上岗，并具备良好的职业道德和良好的安全意识。

要具备必要的特种设备安全作业知识和高度的责任心，严格执行拖拉机吊安全操作规程，按安全操作技术要求办事。对起重作业要用科学的、实事求是的科学数据说话，不能存在任何侥幸心理，凭感觉行事。拖拉机吊使用之前，3吨拖拉机吊，要检查安全装置，主要的安全装置有幅度指示器、起升高度限位器、压力表等。幅度指示器指针能反映出各种工况下吊臂的仰角值，根据幅度参照“起重性能表”和“起重性能曲线”来决定允许的起重量，以免过载。起升高度限位器用于防止吊钩过卷，当吊钩过卷时起钩动作自动停止。各液压系统油路的工作压力通过压力表显示，在安全装置齐备的状况下，空转各系统运转正常，方能实施操作。

- 1.对桁架吊臂吊车变幅钢丝绳、滑轮轴等零件应及时维护检修，发现严重断丝、锈蚀、磨损或已经达到报废标准时应及时更换，不允许为了节省作业成本放过问题的存在，使吊车带病工作。
- 2.严格执行定期或定检维护制度，发现问题及时解决。制动器、离合器应灵活，制动或离合可靠。
- 3.吊车驾驶员不得违反吊车悬空吊着重物时，严禁进行吊臂变幅和吊臂升降没有完全停止以前不得脱开吊臂离合器的规定。
- 4.任何情况下，不得超载作业。

如何解决拖拉机吊起动机不转？

### 故障诊断方法

#### 1、拖拉机吊检查电源。

接喇叭或开大灯，如果喇叭声音小或嘶哑，灯光比平时暗淡，说明电源有问题。应先检查蓄电池极桩、线夹与起动电路导线接头处是否有松动，触摸导线连接处是否发热。若某连接处松动或发热，则说明该处接触不良。如果线路连接无问题，则应对蓄电池进行检查。

#### 2、检查拖拉机吊起动机。

如果判断电源无问题，用螺丝刀将起动机电磁开关上连接蓄电池和起动机导电片的接线柱短接，如果拖拉机吊起动机不转，则说明是拖拉机吊起动机内部有故障，应拆检起动机；如果拖拉机吊起动机空转正常，则进行后面的步骤检查。

#### 3、拖拉机吊检查电磁开关。

用螺丝刀将电磁开关上连接起动继电器的接线柱与连接蓄电池的接线柱短接，若拖拉机吊起动机不转，则说明拖拉机吊起动机电磁开关有故障，应拆检电磁开关；如果拖拉机吊起动机空转正常，则说明故障在起动继电器或有关电路上。

#### 4、检查起动机电器。

用螺丝刀将拖拉机吊起动机电器上的“电池”和“起动机”两接线柱短接，若拖拉机吊起动机转动，农

用拖拉机吊，则说明起动继电器内部有故障，否则应再做下一步检查。

#### 5、拖拉机吊检查空档开关及线路。

将空档开关上的两个接线柱直接相连，用点火开关起动，若起动机能正常运转，则说明空档开关没有导通。可检查变速器是否在空档位置，如果拖拉机吊变速器在空档位置时空档开关不能导通，则说明故障在空档开关上，可拆下空档开关检查。

#### 6、检查点火开关及线路。

将起动机电器上的“ 电池 ”与点火开关用导线直接相连，若起动机能正常运转，则说明故障在起动继电器至点火开关的线路中，可对其进行检修。

山东福康吊车(图)-3吨拖拉机吊-拖拉机吊由济宁福康机械加工有限公司提供。济宁福康机械加工有限公司( [www.fkdiaoche.com](http://www.fkdiaoche.com) ) 为客户提供“ 汽车起重机,随车起重机,清洁车辆,混凝土泵车 ”等业务，公司拥有“ 福康 ”等品牌。专注于工程、建筑起重机等行业，在山东 济宁 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。