

# 自锁式液压千斤顶-扬子工具集团(江苏海力)专业生产

产品名称	自锁式液压千斤顶-扬子工具集团(江苏海力)专业生产
公司名称	江苏海力机械制造有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:自锁式液压千斤顶 型号:yzl,cil
公司地址	中国 江苏 泰州市 江苏省泰州市春晖路4-127号
联系电话	86 0523 86866573/86866591

## 产品详情

是否提供加工定制	是	类型	自锁式液压千斤顶
型号	yzl,cil	起重量	5-2000 ( T )
最低高度	- ( mm )	最高高度	- ( mm )
净重	5-2000 ( kg )	适用范围	-
结构特征	液压千斤顶		

首页>企业产品>千斤顶yzl系列自锁式千斤顶(50-1000t)

请到我们主网站访问更多产品,详细资料及具体使用方法<http://www.yzgj.cn/cil.php>请将网址复制后粘贴到浏览器中再访问

yzl系列自锁式液压千斤顶主要用于需长时间支撑重物的地方,它可在除去油压时仍可支持重物,而且安全可靠。可用于水下,单作用,负载回缩,设计有安全保压装置,内置卸压阀防止过载,特别复合材料涂层使耐腐蚀能力更强,而且使操作摩擦力更小可经受的偏载荷达液压缸额定承载能力的5%,螺母自锁使负载更安全,溢流孔具有保护千斤顶兼有限制行程的功能。一、简介

yzl系列自锁式液压千斤顶是我公司科研人员经过长期研究结合实际使用及多年生产经验,采用全新架构,及优质选材,具有结构新,使用寿命长,维修方便,是普通千斤顶升级及替代产品,广泛使用在电力维护,桥梁维修,重物顶升,静力压桩,基础沉降,桥梁及船舶修造,特别在公路铁路建设当中及机械校调、设备拆卸等方面。

## 二、参数

型号	承载能力t	行程b-a mm	液压缸有效 面积cm <sup>2</sup>	液压油容量 cm <sup>3</sup>	本体高度a mm	伸展高度b mm	外径d mm	重量kg
yzl55-50	55	50	71.3	356.5	164	214	140	16
yzl55-100		100		713	214	314		21
yzl55-150		150		1069.5	264	414		26
yzl55-200		200		1426	314	514		31
yzl55-250		250		1782.5	364	614		36
yzl55-300		300		2139	414	714		41
yzl100-50	100	50	133.3	666.5	187	237	180	31
yzl100-100		100		1333	237	337		39
yzl100-150		150		1999.5	287	437		48
yzl100-200		200		2666	337	537		57
yzl100-250		250		3332.5	387	637		65
yzl100-300		300		3999	437	757		74
yzl150-50	150	50	198	990	209	259	230	53
yzl150-100		100		1980	259	359		66
yzl150-150		150		2970	309	459		78
yzl150-200		200		3960	359	559		92
yzl150-250		250		4950	409	659		105
yzl150-300		300		5940	459	759		118
yzl200-50	200	50	266.5	1332.5	243	293	250	83
yzl200-150		150		3997.5	343	493		118
yzl200-250		250		6662.5	443	693		153
yzl280-50	280	50	366.4	1832	249	299	275	116
yzl280-150		150		5496	349	499		163
yzl280-250		250		9160	449	699		210
yzl350-50	350	50	457	2285	295	345	320	173
yzl350-150		150		6855	395	545		233
yzl350-250		250		11425	495	745		293
yzl430-50	430	50	559	2795	335	385	350	251
yzl430-150		150		8385	435	585		327
yzl430-250		250		13975	535	785		403
yzl565-50	565	50	730	3650	375	425	400	367
yzl565-150		150		10950	475	625		467
yzl565-250		250		18250	575	825		568
yzl660-50	660	50	857	4285	395	445	480	447
yzl660-150		150		12855	495	645		563
yzl660-250		250		21425	595	845		680
yzl880-50	880	50	1179	5895	455	505	550	711
yzl880-150		150		5895	555	705		871
yzl880-250		250		29475	655	905		1031
yzl1080-50	1080	50	1465	7325	495	545	660	951
yzl1080-150		150		21975	595	745		1143
yzl1080-250		250		36625	695	945		1335

如需几只电动千斤顶同时起重时请选用tyzl型同步千斤顶三、使用方法1、使用前必须检查各部是否正常。2、使用时应严格遵守主要参数中的规定，切忌超高超载及偏载，否则当起重高度或起重吨位超过规定时，油缸顶部会发生严重漏油。3、如手动泵体的油量不足时，需先向泵中加入应为经充分过滤后的n32#液压油才能工作。4、电动泵站请参照yzb电动泵使用说明书。5、重物重心要选择适中，合理选择千斤顶的着力点，底面要垫平，同时要考虑到地面软硬条件，是否要衬垫坚韧的木材，放置是否平稳，以免负重下陷或倾斜。6、千斤顶将重物顶升后，应及时用支撑物将重物支撑牢固，禁止将千斤顶作为支撑物使

用（自锁式千斤顶除外）。如需长时间支撑重物请选用yzl自锁式千斤顶7、如需几只自锁式千斤顶同时起重时请选用tyzl型同步千斤顶，除应正确安放自锁式千斤顶外，应使用多顶分流阀，且每台自锁式千斤顶的负荷应均衡，注意保持起升速度同步。还必须考虑因重量不匀地面可能下陷的情况，防止被举重物产生倾斜而发生危险。8、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。欲使活塞杆下降，将手动油泵手轮按逆时针方向微微旋松，油缸卸荷，活塞杆即逐渐下降。否则下降速度过快将产生危险。9、起重完后，即可快速取出，但不可用连接的软管来拉动千斤顶。10、用户使用时千万不要超过额定行程及负荷和偏载，以免损坏千斤顶。11、使用过程中应避免千斤顶剧烈振动。12、不适宜在有酸碱，腐蚀性气体的工作场所使用。13、用户要根据使用情况定期检查和保养

四、注意事项1、使用时如出现空打现象，可先放松泵体上的放油螺钉，将泵体垂直起来头向下空打几下，然后旋紧放油螺钉，即可继续使用。2、使用时，不得加偏载或超载，以免千斤顶破坏发生危险。在有载荷时，切忌将快速接头卸下，以免发生事故及损坏机件。3、本机是用油为介质，必须做好油及本机具的保养工作，以免淤塞或漏油，影响使用效果。4、新的或久置的油压顶，因油缸内存有较多空气，开始使用时，活塞杆可能出现微小的突跳现象，可将油压顶空载往复运动2-3次，以排除腔内的空气。长期闲置的油压顶，由于密封件长期不工作而造成密封件的硬化，从而影响油压顶的使用寿命，所以油压顶在不用时，每月要将千斤顶空载往复运动2-3次。5、高压油管出厂时经过105mpa（1050kgf/cm<sup>2</sup>）试验。但由于胶管容易老化，故用户需经常检查，一般为六个月，频繁用者为三个月。检查时用87.5mpa（875kgf/cm<sup>2</sup>）试压，如有爆破、凸起，渗漏等现象则不能使用。6、操作时应严格遵守技术规范，用户要根据使用情况定期检查和保养。

请到我们主网站访问更多产品,详细资料及具体使用方法<http://www.yzgj.cn/cil.php>请将网址复制后粘贴到浏览器中再访问