

手动液压千斤顶-扬子工具集团(江苏海力)专业生产

产品名称	手动液压千斤顶- 扬子工具集团(江苏海力)专业生产
公司名称	江苏海力机械制造有限公司
价格	500.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:手动液压千斤顶 型号:RC/YZF
公司地址	中国 江苏 泰州市 江苏省泰州市春晖路4-127号
联系电话	86 0523 86866573/86866591

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	手动液压千斤顶
型号	RC/YZF	起重量	1-2000 (T)
最低高度	- (mm)	最高高度	- (mm)
净重	1-2000 (kg)	适用范围	-
结构特征	液压千斤顶		

首页>企业产品>千斤顶>手动液压千斤顶

请到我们主网站访问更多产品,详细资料及具体使用方法<http://www.yzgj.cn/rc.php>请将网址复制后粘贴到浏览器中再访问

一、用途本公司生产的rc系列手动千斤顶(单动式千斤顶,手动液压千斤顶,单作用千斤顶,分离式千斤顶),设计有安全保压装置,内置卸压阀防止过载,以保护千斤顶以利于安全操作。该装置的连接采用的是高压胶管和螺纹接头连接,具有使用快捷,并克服快速传统接头漏油缺点主要用于电力、建筑、机械制造、矿山、铁路桥梁、造船等多种行业的设备安装起顶拆卸作业。1、如需几只电动千斤顶同时起重时请选用tyzf型同步千斤顶。2、如需长时间支撑重物请选用yzi自锁式千斤顶。3、空间窄小可选用yzb薄型千斤顶。4、如要求更大规格及行程的大吨位千斤顶,请选用yzf电动液压千斤顶或小吨位rr双作用千斤顶。5、电动油泵站选配是根据千斤顶顶升速度要求进行选配,具体请查看相应的泵站ysb手动泵或yzb系列电动泵。建议选用大功率泵站,以适合长时间使用。二、使用方法1、如泵体的油量不足时,需先向泵中加入工作油(yb-n32液压油)才能工作。2、估计起重量,切忌超载使用。3、确定起重物的重心,选择千斤顶着力点,同时必须考虑到地面软硬程度是否垫以坚韧的木材,以免起重时产生倾倒之危险。4、千斤顶将重物顶升后,应及时用坚韧的木材将重物支撑牢,禁止将千斤顶作为支撑物使用,禁止数台千斤顶同时并用,以免负荷不均衡,产生倾倒之危险。5、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接,然后选好位置,将油泵上的放油螺钉旋紧,即可工作。将放油螺钉旋松,油缸卸荷。6、电动泵请参照电动使用说明书。

三、基本参数

型号	吨位t	行程b-a mm	液压缸有效 面积cm ²	液压油容量 cm ³	本体高度a mm	伸展高度b mm	外径d mm	重量kg
rc-50	5	16	6.4	10	41	57	59	1
rc-51		25	6.4	16	110	136	38	1
rc-53		76	6.4	49	165	241	38	1.5
rc-55		127	6.4	81	216	343	38	1.9
rc-57		178	6.4	114	273	451	38	2.4
rc-59		232	6.4	148	324	556	38	2.8
rc-101		10	25	14.4	36	90	115	57
rc-102	54		14.4	78	121	176	57	2.3
rc-104	105		14.4	151	171	276	57	3.3
rc-106	156		14.4	225	248	403	57	4.4
rc-108	203		14.4	292	298	502	57	5.4
rc-1010	257		14.4	370	349	607	57	6.4
rc-1012	305		14.4	439	400	705	57	6.8
rc-1014	356		14.4	513	451	806	57	8.2
rc-151	15	25	20.3	51	124	149	70	3.3
rc-152		51	20.3	104	149	200	70	4.1
rc-154		102	20.3	207	200	302	70	5
rc-156		152	20.3	309	272	424	70	6.8
rc-158		203	20.3	412	322	526	70	8.2
rc-1510		254	20.3	516	373	627	70	9.5
rc-1512		305	20.3	619	424	729	70	10.9
rc-1514		356	20.3	723	475	830	70	11.8
rc-251	25	25	33.2	83	140	165	86	5.9
rc-252		51	33.2	169	165	216	86	6.4
rc-254		102	33.2	339	216	318	86	8.2
rc-256		159	33.2	528	273	432	86	10
rc-258		210	33.2	697	324	533	86	12.3
rc-2510		260	33.2	863	375	635	86	14.1
rc-2512		311	33.2	1033	425	737	86	16.3
rc-2514		362	33.2	1202	476	838	86	17.1
rc-308	30	210	41.9	880	387	597	102	18.1
rc-502	50	51	71.3	364	176	227	127	15
rc-504		102	71.3	727	227	329	127	19.1
rc-506		159	71.3	1134	283	441	127	23.2
rc-5013		337	71.3	2403	461	797	127	37.7
rc-756	75	156	102.6	1601	286	441	146	29.5
rc-7513		334	102.6	3427	492	826	146	59
rc-1006	100	168	133.2	2238	357	526	178	59
rc-10010		260	133.2	3463	449	710	178	72.6

四、注意事项a)使用时如出现空打现象，可先放松泵体上的放油螺钉，将泵体垂直起来头向下空打几下，然后旋紧放油螺钉，即可继续使用。b)在有载荷时，切忌将快速接头卸下，以免发生事故及损坏机件。c)本机是用油为介质，必须做好油及本机具的保养工作，以免淤塞或漏油，影响使用效果。d)新的或久置的油压千斤顶，因油缸内存有较多空气，开始使用时，活塞杆可能出现微小的突跳现象，可将油压千斤顶空载往复运动2-3次，以排除腔内的空气。长期闲置的千斤顶，由于密封件长期不工作而造成密封件的硬化，从而影响油压千斤顶的使用寿命，所以油压千斤顶在不用时，每月要将油压千斤顶空载往复运动2-3次。

请到我们主网站访问更多产品,详细资料及具体使用方法<http://www.yzgj.cn/rc.php>请将网址复制后粘贴到浏览器中再访问