

# 北京UPS电源厂家「多图」

产品名称	北京UPS电源厂家「多图」
公司名称	晟东科技（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区兴茂三路18号院3-2-1004室
联系电话	13311555811

## 产品详情

### UPS不间断电源的发展特点

绿色、节能、环保

在世界能源格局变化加剧，国际油价剧烈震荡，全球能源供应紧张的形势下，节能环保已成为UPS厂商进行产品技术创新的指导原则。对UPS而言，输入功率因数的高低表明其吸收电网有功功率的能力及对电网影响的程度。降低电源的输入谐波，不但能改善UPS对电网的负载特性，减少给电网带来的严重污染，也能降低对其他网络设备的谐波干扰。已有许多UPS厂商推出的产品功率因数接近1，可zui大限度地减少无功功率的消耗。

### UPS不间断电源的选购点

附件功能

为了提高系统的可靠性，建议采用UPS热备份系统，可以系统串联热备份或并联热备份。小容量的UPS（1~2KVA）还可以选用冗余开关。可以选用远程监控面板，实现在远端监视和控制UPS工作。可以选用监控1软件，实现计算机和UPS之间的智能化管理。可以选用网络适配器，实现UPS的网络化管理（基于SNMP）。在某些多雨多雷地区，可以配用防雷器。还要考虑是否能够对网络的使用和对外设进行保护。因为外设越来越来齐全（如打印机、扫描仪），这部分设备也同样需要保护。是否具备电缆线浪涌保护和数据浪涌保护？在无人值班时能否进行自动的系统关机？另外，因为用户商用的桌面的UPS多放在自己的身边，所以在产品的设计风格、制造工艺方面也是需要考虑的。

## UPS电源系统开、关机

第1次开机(1) 按以下顺序合闸：储能电池开关 自动旁路开关 输出开关依次置于“ON”。(2) 按UPS启动面板“开”键，UPS电源系统将徐徐启动，“逆变”指示灯亮，延1时1分钟后，“旁路”灯熄灭，UPS转为逆变供电，完成开机。经空载运行约10分钟后，北京UPS电源厂家，按照负载功率由大到小的开机顺序启动负载。日常开机只需按UPS面板“开”键，约20分钟后，即可开启电脑或其它仪器使用。通常等UPS启动进入稳定工作后，方可打开负载设备电源开关（注：手动维护开关在UPS正常运行时，呈“OFF”状态）。关机先将电脑或其它仪器关闭，让UPS空载运行10分钟，待机内热量排出后，再按面板“关”键。

北京UPS电源厂家「多图」由晟东科技（北京）有限公司提供。“机房空调,精密空调,UPS不间断电源,蓄电池,动力环境监控”就选晟东科技（北京）有限公司（[www.cckodo.com](http://www.cckodo.com)），公司位于：北京市通州区兴茂三路18号院3-2-1004室，多年来，晟东科技坚持为客户提供好的服务，联系人：常经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。晟东科技期待成为您的长期合作伙伴！