

4方混凝土搅拌车厂家 4方混凝土搅拌车 金亿重工

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 4方混凝土搅拌车厂家 4方混凝土搅拌车 金亿重工 |
| 公司名称 | 济宁经济开发区金亿重工有限公司业务部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济宁经济开发区 |
| 联系电话 | 13863729767 |

产品详情

4方混凝土搅拌车的优点

4方混凝土搅拌车的优点

4方混凝土搅拌车在小型搅拌车行业里一直占据非常大的分量，4方混凝土搅拌车继承东风多年的优良品质，采用加重的后桥设计和加重的搅拌车大梁设计，更加适合复杂路况，窄车桥的设计尺寸能在乡村小路畅通无阻，适应各种限宽限高的施工环境。

4方混凝土搅拌车有国三和国四、国五等不同的排放标准，适应更多的地区。我公司与东风合作，罐体采用全新的螺旋母线设计，出料速度快，搅拌混凝土均匀不离析，不分层，不沉淀。配置进口的液压系统，保证较低的故障率保障您的施工进度和质量。我公司2立方、3立方、4立方、5立方等不同规格的水泥搅拌车产品都可以定制生产，欢迎来电咨询。

新购4方混凝土搅拌车注意事项

新购4方混凝土搅拌车注意事项

4方混凝土搅拌车属于专用车的一种，在建筑工地上使用较多，因为它的使用既能增加混凝土的质量，还能减少劳动力，4方混凝土搅拌车厂家，所以它的使用是越来越广泛了。它所运输的混凝土之所以质量好

，是因为它的配比更加科学，而且搅拌车的罐体是不断转动的，混凝土搅拌车的也比较均匀。搅拌车跟其它车辆一样也是需要保养的，保养要从细节做起，平时在使用的过程中就需要细心，那具体需要注意哪些事项呢？

1. 一般新购买的搅拌车，在使用一两周后就需要紧固整车的螺丝，特别是连接副梁和底盘之间的“U型”螺栓，其次是减速机与罐体之间的螺栓，紧固时，拧紧力矩应达到300-350Nm。
 2. 液压系统初次使用250小时后一定要更换高压抗磨液压油，以后每使用2500小时更换一次，但换油时间做多不得超过一年，换油的同时更换散热器滤芯。
 3. 减速机初次使用250小时要更换重负荷齿轮油，以后每2500小时更换一次，但换油时间不得超过一年。
 4. 正常使用过程中，4方混凝土搅拌车，当散热器真空表读书超过0.03MPa时，应立即更换液压油和滤芯。
 5. 4方混凝土搅拌车散热器温控开关是自动控制风扇的运转和停止，请不要随意扳动。
 6. 连接底盘和液压泵间的传动轴应每周加注锂基脂润滑油。
7. 4方混凝土搅拌车搅拌罐每次卸料完毕都必须进行内部清洗，以防罐内粘灰，至少三个月进行一次彻底清理。
8. 罐体检查孔，2方混凝土搅拌车，就是“人孔”用于罐体内部维修的，必要时，可打开放出罐内的预拌混凝土。
 9. 4方混凝土搅拌车搅拌罐导轨与托轮之间接触面每周需要加涂锂基脂润滑油。
 10. 托轮每周需要加注锂基脂润滑油。
 11. 卸油转轴每周加注锂基脂润滑油。
 12. 操纵系统每周加注锂基脂润滑油，保证操纵灵活。

八、人进入筒内清除砼结块时，应将车辆熄火，拔下电门钥匙，筒外设人监护。

4方混凝土搅拌车清洗和保养方式

对东风底盘搅拌车的清洗我们首先想到的是对罐体的内外清洗，混凝土搅拌车运输的是水泥，而水泥在短时间内很容易结块，结块对搅拌筒有腐蚀作用且结块的增多会减小搅拌筒的容积，所以每次在进料前要保持进料口的湿润，以减少混凝土过多的粘在进料口上，每次在工地卸料后要对出料口进行清洗，再向搅拌筒内注入40L左右的清水，让搅拌筒慢速转动，以更好的清洗，搅拌筒内的叶片也要经常查看，及时清理上面附着的混凝土。每次在装料之前要把搅拌筒内的污水清理干净。罐体外也要经常清洗。

托轮也要保养好，4方混凝土搅拌车的托轮要定期补加润滑脂，托轮的表面要经常清理附着在上面的混凝土，4方混凝土搅拌车价格，然后注油，这样可以避免托轮的磨损，延长使用寿命。

4方混凝土搅拌车的散热器也是保养的重点，每天检查散热器的风扇是否正常运转，对叶片上的灰尘及时清洗，散热器的滤芯要定期更换，滤芯精度要与原装滤芯保持一致。

液压泵的保养，液压油必须保证清洁，平时一定要避免泥沙污水进入液压油内，一旦发现液压油和液压零部件上有污水泥沙，就必须立刻清洗并更换液压油。

夏季天气炎热，气温升高，是容易暴胎的季节，因此开4方混凝土搅拌车的司机朋友要及时的给车胎降温，避免发生爆胎事故。

4方混凝土搅拌车厂家-4方混凝土搅拌车-金亿重工由济宁经济开发区金亿重工有限公司提供。济宁经济开发区金亿重工有限公司（www.jnjygz66.com）为客户提供“自上料搅拌车,四不像搅拌车,铲斗搅拌车,小型搅拌运输车”等业务，公司拥有“金亿”等品牌。专注于机械加工等行业，在山东济宁有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：秦经理。