

叉车超速报警器原理 唯创安全 叉车超速报警器

产品名称	叉车超速报警器原理 唯创安全 叉车超速报警器
公司名称	深圳唯创安全技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永街道大洋路90号中粮福安机器人智造产业园11栋4楼
联系电话	17724679751 17724679751

产品详情

叉车超速报警器

超速声光预警，超速自动限速等方式，可以很好限制叉车的速度，降低叉车超速的发生率。叉车限速报警器，叉车限速器报警器，叉车超速报警器，叉车限速器就开始突现其价值。通过超速报警器提醒司机减速，提醒周边的人员注意安全。如何预防叉车超速的问题如今成为工业人的重大难题之一唯创安全历经20年精益求精、砥志研思，着力打造一款专注于厂区安全与叉车安全的品质佳品“叉车超速报警器”解决了厂区与叉车的安全系统问题，安全的工作环境让员工更加的信赖和放心叉车超速报警器

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳唯创安全技术有限公司

叉车超速报警器

唯创安全专注人、车、物安全，在专注满足用户个性化需求的同时重视以人为本，以及产品的质量；管理车辆安全，并帮助客户持续提高生产效率及竞争力，实现与君双赢的局面叉车超速报警器，叉车超速报警器原理，叉车限速器

叉车超速报警器，无线叉车超速报警器，叉车限速器

叉车超速报警器电子油门的安装方法：

1. 找到电子油门控制器（ECU）与脚踏板之间的连接线；
2. 确定油门控制线，机动车处于怠速状态（空档），踩油门踏板，用万用表测量信号线的电压是否有变化（大多数车型有2根油门控制线，但个别车型只有1根），电压有变化的信号线就是油门控制线；
3. 将我司电子油门控制器的控制端（红黑线4P带端子）接上DC 9~12V的电压，然后用一字螺丝刀调整控制器上的电位器叉车限速器，叉车超速报警器。叉车超速报警器

叉车超速报警器是一款针对叉车超速而报警的一款品质产品，主要是通过叉车在行驶过程中，叉车超速报警器说明书，一旦超过本身设置的车速值，那么就会发出滴滴滴的报警声，提醒司机已经超速，要加快把速度降下来，如果司机认为无关紧要，无视报警声，那么我们会进入到二级报警模式，也是加快了报警声，如果司机还是不理不睬，那么我们就进入三级报警模式，报警声就会一直在响，直到管理人员管理才能解开。

叉车超速报警器为了保证叉车的行车安全，而通过主机所设定的车辆超速参数为触发点，然后发出报警指令，配合灯喇叭对驾驶员进行鸣警提示。市面上的超速报警器一般都只有一级报警，而唯创安全的超速报警器则具有三级报警。

叉车超速报警器原理-唯创安全-叉车超速报警器由深圳唯创安全技术有限公司提供。叉车超速报警器原理-唯创安全-叉车超速报警器是深圳唯创安全技术有限公司（www.wtsafe.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。同时本公司（www.forktruck-safety.com）还是从事叉车超速报警器，叉车超速报警器厂家，深圳叉车超速报警器的厂家，欢迎来电咨询。