

大棚暖风机源头供应 大棚暖风机 山东友大

产品名称	大棚暖风机源头供应 大棚暖风机 山东友大
公司名称	山东友大机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂物流中心
联系电话	18553751070

产品详情

燃油暖风机安全使用常识

- 1、燃油暖风机的电源必须使用合格的带接地线的三孔插座，否则有漏电的危险。燃油暖风机功率大，不应与大功率电器，电焊机，冲击钻等一起使用。注意不要靠近机身顶部的电线，以避免机身过热和烧毁电线。
- 2、当燃油暖风机工作时，身体顶部的温度相对较高，顶部不能覆盖物品。特别是对于衣服或被子，一旦物品被遮盖，燃油暖风机主体的热量就不能及时消散，这可能导致灼伤和火灾。
- 3、燃油暖风机应放置在不易接近的地方，远离易燃材料和明火。如果燃油暖风机是防水的，每个人都应该小心它是在插座上。虽然燃油暖风机的主体是防水的，但插座可能是危险的。在浴室使用时，建议将插头插入浴室外。
- 4、燃油暖风机不应倾斜或倒置。燃油暖风机必须直立放置并且不能倒置，大棚暖风机，因为燃油暖风机通过下部热管加热周围的传热油，允许传热油在引流管中流动以传递热量。如果将其倒置或平放或倾斜，则会导致空气燃烧并烧毁热管。

燃油暖风机的使用详细步骤

- 1、首先要准备好相应平方的电缆连接暖风机的电源线(请连接含有接地线的电源线)
- 2、暖风机为了使其表面坚固，要远离潮湿的环境和易燃物品。
- 3、连接暖风机的电源。

- 4、设置温度调节器旋钮到大，让暖风机满功率运行。
- 5、暖风机会连接加热选择装置。
- 6、暖风机会自动启动，停止，从而保持室内温度的恒定。
- 7、一旦房间温度达到所要求的，加热元件将停止工作，但风扇会继续工作，大棚暖风机品质厂家，一旦气温下降，加热元件会继续加热。
- 8、在关闭加热器之前，请打开恒温器OFF，然后转动旋钮，暖风机会被关闭，让它在2分钟内冷却下来。
- 9、温度调节器时间延长被切断，如果忘记在OFF位置关闭温度调节器在关闭暖风机之前，温度调节器被切断，风扇将会持续工作，大棚暖风机源头供应，当加热器的温度接近50 。当温度降至40 左右，蔬菜大棚暖风机，温度调节器和风扇会停止工作，暖风机会冷却下来。
- 10、使用后，首先关闭加热器，然后拔出插头。
- 11、温度调节器过热或不正常运行，同时出现故障，非自复位温度调节器将会操作，设备将会关闭。取下插座上的插头，让机器自动冷却，然后用钢针接触非自复位温度调节器按钮。当你听到一个明确的点击声就意味着电路接通，把插头插入插座上，打开工业暖风机。

- 1.负责给燃油暖风机加燃料的人员必须是合格的并且对厂商的说明书和燃油暖风机安全加燃料的相关规定很熟悉。
- 2.只能使用在燃油暖风机铭牌上规定的燃料。
- 3.所有的火焰包括指示灯都熄灭了，并且暖风机冷却以后，才能加燃料。
- 4.在加燃料的时候，要检查油管和油管连接处是否有泄漏。在暖风机运行前，任何一个泄漏处都必须修理好。
- 5.暖风机附近或同一幢建筑物的燃料储备量决对不能超过暖风机一天的燃料使用量。燃料储备塔必须安置在另一个建筑物里。
- 6.所有燃料箱与加热器至少相隔规定的小距离（依据当前政府规定），对于暖风机，喷火器，焊接设备和类似的点火源至少距离1米（除了加热器的内部油箱）。
- 7.燃料储存应尽量限制在不让燃料渗透或在地势低的区域不被点燃的区域。
- 8.燃料的储存必须和说明一致。
- 9.在有涂料溶解剂或者其他高度易燃气体的房间，不要使用燃油暖风机。

大棚暖风机源头供应-大棚暖风机-山东友大由山东友大机械制造有限公司提供。山东友大机械制造有限公司（www.youdajx.com）是从事“二次结构浇筑泵,小型压路机,灌缝机,热熔划线机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。同时

本公司 (www.ydyluji.com) 还是从事手扶压路机 , 座驾压路机 , 小型振动压路机的厂家 , 欢迎来电咨询

。