

双联电位器厂 双联电位器 灿星电子

产品名称	双联电位器厂 双联电位器 灿星电子
公司名称	东莞市灿星电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇清湖头虾尾田26号1楼、2楼
联系电话	13829115121

产品详情

编码器的特点具有体积小，重量轻，机构紧凑，安装方便，维护简单，驱动力矩小，其具有高精度，大量程测量，反应快，数字化输出特点，非常适合测速度，可无限累加测量。但是存在零点累计误差，抗干扰较差，接收设备的停机需断电记忆，双联电位器供应，开机应找零或参考位等问题，这些问题就该选用型编码器才可以解决。

可调电位器使用规范

可调电位器实际上就是可变电阻器，由于它在电路中的作用是获得与输入电压（外加电压）成一定关系得输出电压，在操作使用可调电位器时我们总结了如下6点使用规范，大家使用时注意避免。

- 1.可调电位器外表应防止结露或有水滴存在，双联电位器厂，防止在湿润当地运用，以防止绝缘劣化或形成短路。
- 2.可调电位器的轴或滑柄运用设计时应尽量越短越好。轴或滑柄长度越短手感越好且安稳。反之越长晃动越大，手感易发生变化。
- 3.在可调电位器套上旋钮的过程中，所用推力不能过大(不能超过《规格书》中轴的推拉力的参数目标)，不然将能够形成对音量调音器的损坏。

双联电位器安装方法

一般对于双联电位器都是直接安装在设备的输出轴上，那么该双联电位器该如何安装呢?首先要先讲弹片安装在编码器上并且用螺钉锁紧，接着让编码器的锁紧环与螺丝旋开来，然后再将编码器轻轻推入到客户端上联轴器的输出轴上，这时客户端输出轴静止，这时编码器的主轴上要转动两周，其目的是让编码

器的弹片在安装孔上固定，最后再将编码器的锁紧环抱紧螺丝锁紧就行了，由此即可完成安装。

拔盘电位器接线方法

拔盘电位器从左起第1脚为公共端，2，3脚为左右双声道输出，4，5为左右双声道输入。左声道用导线接左声道，右声道用导线接右声道，双联电位器，接地的端子可以暂时不用管。拔盘电位器都有线路输入，线路输出，和接地端，这三个点。至于输入对应哪个输出，要看塑料旋钮上的金属接触片。一般PCB基板信号的从左往右的走向，双联电位器厂家，第1孔是接地，第2孔是左声道输出，第3孔是右声道输出，第4是左输入，第5是右声道输入，把第2孔和第4孔用导线相连，第3孔和第5孔相连就可以了。

双联电位器厂-双联电位器-灿星电子由东莞市灿星电子有限公司提供。东莞市灿星电子有限公司（www.sinostarvr.com）是从事“电位器,编码器,开关,碳膜片”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吴先生。