

华为UPS2000-G-6KRTL电源单进单出192V机架式16只电池

产品名称	华为UPS2000-G-6KRTL电源单进单出192V机架式16只电池
公司名称	戴熙（上海）电源科技有限公司
价格	4580.00/台
规格参数	型号:6KRTL 品牌:华为 直流电压:192V
公司地址	奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼3000室
联系电话	15562795133 15562795133

产品详情

华为UPS在自动化控制系统用PLC中承担着电力保障的作用，PLC相当于微型电脑在设备的自动化控制中承担着电力输出保障，设备稳定运行的基础功能，市电环境的平稳直接影响到其稳定运行的基础，华为UPS电源的存在起到了电力净化，紧急备电的效用。因为PLC柜内都是精密的电子元器件在运行，华为UPS电源的电磁封闭也要做到无干扰工作，以保障周边设备的平稳运行，了解华为UPS工作原理合理搭配华为UPS电源配置保障方案您可以随时致电华为UPS官网 华为UPS电源官网预留的技术交流电话

华为UPS在运行当中我们是按照满载运行的电流来计算市电电缆的线径的华为UPS电源是一种含有储能装置，将蓄电池与主机相连接，通过主机逆变器等模块电路将直流电转换城市电的系统设备。在使用时如果线材选型不正确，就会导致线路跳闸，并且影响电池使用。下面给大家介绍一下华为UPS电源选用线材的注意事项。

10KW的机架式UPS电源建议使用6平方电线，低于10KW以下的最好使用4平方，电线需要铜芯电池连接安装机架式UPS电源最主要的就是连接电池，连接电池的要点就是正极接上负极，把每一个电池都串联起来，然后引出两根电源线，一根正极，一根负极接上空气开关；连接到UPS主机引出的电池电源线可以制作成插头接入UPS主机，UPS主机上面可以制作其他的插口，比如说智能插座，智能插头连接主机输入主机输入会有两种形式，一种形式是市电接入，一种形式是电池接入，市电接入就是220V或者380V电源接入。火线接入L，零线接入N电池接入主机电池接入主机是正负接入，电池正极接入主机正极，电池负极接入主机负极，切记不能接

输入接入设备输出端就是可以接入设备的电源，也就是最终我们需要的电源，主机会自动稳定电压。为UPS的适用范围在扩展，华为UPS电源的可靠技术性在增长，华为UPS也已经单纯的从电力备用演变成了综合性的机房模式。单纯的电力备用指的在明确了用户设备功率的状态下明确了华为UPS主机型号，搭载蓄电池组来完成用户的备电要求，对于高要求的备电用户华为UPS则量身打造微缩型的模块化机房中心，设备整合一台或者多台IT机柜，分别将华为UPS电源 精密机房空调 服务器机柜整合在一个密闭的空间内，结合华为模块化机房的监控系统，替代传统的动环系统，小体积，大作用的藏身于用户现有的房间内，缩短占地面积，降低施工成本，并且还可以灵活的进行容量扩展，这是未来机房的发展趋势，华

为UPS电源所需要做的便是更好的去适应这个方向