

# 动物焚烧炉 青岛焚烧炉 特恩特

产品名称	动物焚烧炉 青岛焚烧炉 特恩特
公司名称	青岛特恩特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市胶州胶西工业园民安路1号
联系电话	15866883929

## 产品详情

### 焚烧炉使用方法

- 1.焚烧炉在使用前要进行烘炉，将焚烧炉燃烧机，风机开启。烘炉2分钟左右将燃烧机关闭，动物焚烧炉，将处理物放入燃烧室。注意：不能让处理物遮住燃烧机喷火口。
- 2.放入处理物后开启燃烧机进行无害化处理，在处理过程中要对燃烧室内的处理物进行翻动，使燃烧更加充分。每次处理时间大概在30分钟到60分钟左右。
- 3.待燃烧室内处理物已经充分处理完毕，将燃烧机关闭。对燃烧室进行冷却。
4. 待焚烧炉整体冷却后关闭鼓风机，一般在燃烧机关闭15分钟后就可关闭风机。
5. 如遇处理量比较大，一次无法全部处理时，需间隔15分钟再处理。以免炉体本身温度过高。

1. 待焚烧炉整体冷却后关闭鼓风机，一般在燃烧机关闭15分钟后就可关闭风机。
2. 如遇处理量比较大，一次无法全部处理时，需间隔15分钟再处理。以免炉体本身温度过高。

### 焚烧炉操作步骤

将病害动物屠体及其产品投入炉内，青岛焚烧炉，注入燃料，接通电源，启动助燃开关，炉内温度达到自然温度，病猪焚烧炉，关闭助燃开关，自然至完全碳化为止。

整尸焚烧：病害动物整体投入焚烧炉中。

肉食分割焚毁：病害肉分割后投入焚烧炉中。

脏器焚毁：病害动物脏器整体投入焚烧炉中。

(烘炉时也可使用木材小火烘炉，安装状态下干燥时烘炉5天；潮湿时烘炉10天。运行状态下较潮湿时可烘烤1天。建议安装状态时采用木材烘炉)

11. 用烧机烘炉时，待烘炉完毕后安装炉篦；用木材烘炉时，则应安装炉篦后烘炉。

## 技术参数

### 火幕式无害化焚烧炉

型号：TENT-C

工作方式：标准柴油

焚烧量：30Kg

电压：220V

频率：50HZ

功率：1.0KW

外型尺寸：700\*1450mm

动物焚烧炉-青岛焚烧炉-特恩特(查看)由青岛特恩特机械有限公司提供。青岛特恩特机械有限公司(www.qdtentcn.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。特恩特——您可信赖的朋友，公司地址：山东省青岛市胶州胶西工业园民安路1号，联系人：孙女士。