

单级泵多少钱 世博真空公司 成都单级泵

产品名称	单级泵多少钱 世博真空公司 成都单级泵
公司名称	北京世博优成真空技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区启阳路4号望京中轻大厦B座1单元1903
联系电话	13901255469

产品详情

单级双吸式离心泵故障分析判断

试运转时出现的泄漏。泵用机械密封经过静试后，运转时高速旋转产生的离心力。会抑制介质的泄漏。因此，试运转时机械密封泄漏在排除轴间及端盖密封失效后，基本上都是由于动、静环摩擦副受破坏所致。引起摩擦副密封失效的因素主要有：（1）操作中，因抽空、气蚀、憋压等异常现象，引起较大的轴向力，使动、静环接触面分离；（2）对安装机械密封时压缩量过大，导致摩擦副端面严重磨损、擦伤；（3）动环密封圈过紧，弹簧无法调整动环的轴向浮动量；（4）静环密封圈过松，当动环轴向浮动时，静环脱离静环座；（5）工作介质中有颗粒状物质，单级泵多少钱，运转中进入摩擦副，探伤动、静环密封端面；（6）设计选型有误，密封端面比压偏低或密封材质冷缩性较大等。上述现象在试运转中经常出现，成都单级泵，有时可以通过适当调整静环座等予以消除，但多数需要重新拆装，更换密封。单级泵

想要了解更多尽快与我们联系哦！！

单级旋片式真空泵介绍

XD型真空泵的电气连接XD旋片式真空泵电气接线必须由专业电工进行。应使用适当的电动机过载保护装置。单相220V50HZ的真空泵，单级泵厂家，必须保证电压为220V ± 10%范围内工作，单级泵厂，如电压低于220V，必须配交流电力稳压器。不要常时间在低压和高压下工作，以免损坏电机。XD旋片式真空泵三相异步电动机接线完成后必须核对电动机旋向。电动机正确旋向为：从电动机尾部风扇端看电动机具轴的旋向为逆时针方向。XD旋片式真空泵检查旋向时，吸气口应打开或用橡胶板(厚度4mm以上)完全盖住吸气口，接通电源2~3秒。旋向正确的话，将在吸气口感到强大的吸力或橡胶板被告紧紧吸住。如反向则对调三根电源线的中的任意二根。单级泵

想要了解更多尽快与我们联系哦！！

单级双吸式离心泵结构

相关的零部件：轴、叶轮、卡环、密封环、机械密封轴套、密封体、机械密封、密封压盖、挡水圈、轴套、轴承体、轴承挡圈、止退垫圈、泵盖、键、销子、轴承油封等部件。同时还涉及到挠性联轴器和电机等单级双吸式离心泵(中开泵)旋转方向从电动机端看，泵轴顺时针旋转（即泵进水口在右方）。根据需要，可改为反时针方向旋转。反转泵通过在泵型号尾部加注字母F表示。单级双吸式离心泵的拆装工艺流程1.拆卸工艺：拆联轴器护壳 拆连接螺钉 拆控制油管 拆水泵上盖螺钉 吊离上盖 拆两端轴座螺钉 叶轮轴离机座 拆联轴器泵联 拆键 拆卡环 拆轴承体 拆轴承套筒 拆挡水圈 拆密封压盖 拆机械密封 拆机械密封轴套 拆密封环 拆定位环 拆卡环 拆叶轮 拆卡环 拆键2.装配工艺：轴键 叶轮 卡环 定位环 密封环 机械密封轴套 机械密封 密封压盖 挡水圈 轴承套筒 轴承体 卡环 键 联轴器泵联 叶轮轴入机座 两端轴座上盖 联轴器护壳 控制油管单级泵

想要了解更多尽快与我们联系哦！！

单级泵多少钱-世博真空公司-成都单级泵由北京世博优成真空技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京世博优成真空技术有限公司（www.vacuumchina.net）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为真空泵具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!