

圣阳蓄电池SP12-80阀控密封式12V80AH产品报价

产品名称	圣阳蓄电池SP12-80阀控密封式12V80AH产品报价
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/只
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:SP12-80 产地:中国
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

产品详情

圣阳蓄电池SP12-80阀控密封式12V80AH产品报价

产品特征

容量范围 (C20) : 3.5Ah—250Ah (25)

电压等级 : 12V

自放电小 : 2%/月 (25)

良好的高率放电性能

设计寿命长 : 20Ah以下为5年、20Ah以上为10年 (25)

密封反应效率 : 98%

工作温度范围宽 : -15 ~ 45

结构特点

板栅合金 : 正负极板栅采用铅钙多元合金 , 耐腐蚀、无污染、水耗少 ;

电池壳体 : 抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级) ;

端子密封 : 采用多层极柱密封专有技术 ;

紧装配设计：较高的极群装配比；有效防止活性物质脱落

我公司会根据客户情况进行适当的培训和定期技术交流：建立我公司和用户的直接技术交流制度。分析用户高发故障及使用难点，提出有针对性地解决方案。工业电池的保养一、每天的保养

1、蓄电池应在每次放电后，立即进行充电。

2、每次的放电，不可超过电池总容量的80%。二、每周的保养

1、检查电池单元之间的电缆螺丝是否固定。2、如果电池没有配备自动加液系统，在充电后，要检查电解液的高度，低于容许液位时，要添加合格的蒸馏水到规定的高度，电解液过多时，要抽出至规定的高度。3、检查电池箱内有无积水，发现积水须立即吸干。三、每月的保养

1、在充电结束前，检查所有电极单元以及蓄电池的电压，并作记录。2、充电结束后，应测量每个电池单元的电解液密度和温度，并作记录，如果与以前的测量值有很大的区别时，应请专业人员加以检查。

四、每年的保养1、蓄电池每年由专业人员检查一次叉车的绝缘电阻和蓄电池的绝缘电阻。蓄电池的绝缘电阻规定值为50欧姆/伏。对整个电池（电压可达到220伏）的电阻至少1000欧姆。

2、对充电机按说明书进行一次检查，确保各项功能正常。

正确的开机关机顺序应该是先打开UPS给它供电，然后再打开各个负载，这样可以避免启动时瞬间的电流冲击给UPS造成的损害，在关机时的顺序正好相反应该先关闭各个负载后关闭UPS。在市电中断由UPS供电时，应该尽快保存好自己的数据和资料然后关闭电脑，否则使用UPS电源进行工作可能会使UPS过量放电，从而缩短UPS的使用寿命。在使用UPS的时候还要计算负载的大小，要避免负载的过大或者过小，过大的负载会使UPS长期工作在超负荷状态从而缩短UPS的使用寿命；如果负载过小，UPS的工作电路长期工作在不正常状态，这对于UPS也是有一定危害的。合理的负载应该控制在50%到80%之间。实践证明，UPS输出负载控制在60%左右为佳，可靠性好。在UPS出现过载或逆变器故障时会转到旁路模式运行，此时UPS不具备后备功能，负载所用的电源是通过电力系统直接供应的。使用UPS电源后，不必再加交流稳压器。若一定要加，应加在UPS的前级，即市电先经交流稳压器，再经UPS，然后到负载。目前许多UPS电源中使用的阀控式铅酸蓄电池(VRLA)从一开始便被称为免维护电池，这样就给用户一种误解，似乎这种电池既耐用又完全不需要维护。在这种误导之下，许多用户从装上电池后就基本没有进行过维护和管理。UPS电源中的蓄电池遇到下列情况时，应对蓄电池进行均衡充电：过量放电致使端电压低于蓄电池规定的标定电压时。对12V的小型密封式铅酸蓄电池，其放电标定电压为10.5V；对24V的蓄电池组，其放电终了电压为21V；对96V的蓄电池组，其放电标定电压为85V。放电后未及时对电池进行充电；长期闲置不用的电池。市电中断，连续浮充的电池，放出近一半容量的电池。

圣阳蓄电池产品介绍

GFMG系列电池采用AGM阀控技术、高纯的原辅材料、多项自主专利技术，宽型矮式结构设计，具有良好的浮充和循环寿命，大电流、高功率放电性能优越，广泛应用于UPS/EPS、通信、电力等领域。产品特征

1. 圣阳蓄电池容量范围（C10）：105Ah~560Ah；2. 电压等级：2V、6V；3.

设计寿命长：设计寿命达12年；4. 自放电小：1%（每月）；5. 密封反应效率高：99%；6.

结构紧凑，具有较高的体积比能量；7. 大电流、高功率放电性能优异；8.

工作温度范围宽：-15 ~+45。结构特点·

圣阳电池外观：采用宽式矮型、流线型设计、美观大方；·

圣阳电池板栅：采用独特的辐射状子母板栅结构；·

正极板：涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺；·

隔板：具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板；·

电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)；·

端子密封：采用多层极柱密封专有技术；· 安全阀：专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构；·

接线端子：采用嵌铜芯圆端子结构设计

稳压电源运行时内部有高压，请勿随意拆开稳压电源和拉拔稳压电源输入输出连线，以防触电。

稳压电源输入输出连线一定要布置合理，防止踩踏磨破，造成漏事故。

稳压电源一定要接地线，因不接地线运行而造成的触电或人体伤害，由用户自行负责。稳压电源的地线不能接到暖气、供电、燃气管道及其它公用设施上，避免侵害第三方的权利和身心健康。

设备的安装与运行 稳压电源开箱后，请妥善保管好包装箱，以备搬移和维修时使用。

稳压电源应安装在通风，远离易燃、易爆物品的地方。严防进水，严禁在潮湿环境下用。

在机壳的后背处，有明显的接线标志，用户务必按标志正确连线。1至3KVA单相产品，出厂均带有一体化输入连线。上述规格之外的产品，输入和输出连线由用户自配，但线径一定要符合要求（产品按每千伏安不小于0.6平方毫米选择铜线线径）。

接线要接牢压紧，以防松动打火或因接触电阻太大发热而造成接点氧化。

地线和零线不得接反或接在一起，否则有可能造成机身带电或不能正常工作。

相线与零线不得接反，三相产品接反将造成严重短路而损坏产品。三相产品输入输出电路必须严格按照三相四线制连线，不能省略零线，否则会损坏稳压电源和用电设备。三相稳压电源在作单相使用时，每相输出大功率为整机标称功率的三分之一，配接负载时一定不要超过此值，否则有可能因超载造成稳压电源的损坏。在运行使用过程中，如遇保险丝损坏，更换时请选用与稳压电源标称功率相匹配的容量，不得任意加大保险丝容量。特别提醒：当稳压电源由发电机组供电时：（1）、发电机组额定功率一定要接近或大于稳压电源的额定功率，否则，有可能造成发电机和稳压电源的工作异常。

（2）、发电机输出电流频率必须在48-52Hz范围内，否则将造成稳压电源的工作失常。维修与维护

不得用有腐蚀性的清洁剂或对塑料和漆膜有溶蚀作用的溶剂清洗稳压电源。

定期检查输入输出连线，以防松动或脱落。严禁在稳压电源运行时拆装。

维护时用户不得随意开拆稳压电源，因其内部没有需要维护的元器件。稳压电源发生故障，需要维修时，一定要由专业电工人员进行；也可与生产、经销单位维修部门联系。质保规则：质量保证期限：视使用方法及使用客户，质保期为三年。使用说明：铅酸蓄电池长时间放置三个月要为电池补充电量，放置半年让电池充放一次，达到一个循环；使用过程中，切忌把电放干再充电，对电池影响很大，要随用随充电，充满为止，但也不要过充、过放电。包装：为纸箱，根据运输距离可打扎带，可打木箱。

纸箱包装：1只/箱，采用物流长途运输或两箱打一个包

装，节约运输费用。运输：样品可采用快递方式，批量货，可采用物流或客车，

部分地区根据长期经销商情况可采用代收款的方 式或预付30%--70%定金，余款代收的方式。验收：不管采用哪种方式运输货物，请客户和收货人一定在承运单位当事人在场时当场查验收货，查看外包装，是否破损，变形，是否沾水，小件可拿起来晃动，听听内部是否有配件脱落，用手捏一捏内部是否有碎屑或裂缝等，确保我们的货物和产品安全到达目的地。若遇到不可抗因素，我们三方协调解决运输问题

。