

# 家用电梯价格 河北家用电梯 北安华机电电公司

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 家用电梯价格 河北家用电梯 北安华机电电公司       |
| 公司名称 | 北安华机电电设备集团有限公司               |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 北京市东城区安定门外湖景苑1号楼B座恒通伟业大厦309室 |
| 联系电话 | 13001191442 13001191442      |

## 产品详情

### 杂物电梯安装调试维护说明2

1. 井道信息确认：点动上行和下行，确认楼层显示，方向灯，厅门门锁能、门连锁、上、下极限动作，家用电梯价格，点动运行分别使对重、轿厢停留在各自的缓冲器上时，上、下极限开关保持动作状态，等一切正常后，将电梯点动至中间层。

2. 自动运行调整：断开电锁或空气开关，将检修开关拨至自动运行位置，接通电锁开关或空开，显示器不应闪烁。如闪烁，说明检修开关仍在检修位置或接触器触点粘连动作停机或初始自动平层时超时停机，此时应先执行下一步排除故障。然后，逐层呼梯，调整平层精度，测试门连锁和急停开关。最后断开电锁及空开。

此时注意，在自动状态下通电，如果轿厢不在平层范围内（p5要求在最底层），p4时：电梯将自动下行到最近的平层停车，家用电梯品牌，p5时：电梯将自动下行到最底层停车，所以要保证井道的畅通，人员的安全，另外电梯不要停在1层之下，以防启动时自动下行导致1极限开关动作。

想要了解更多信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

### 杂物电梯安装调试维护说明2

1. 故障重新启动：解除各种故障或检修（显示器闪烁）状态，只有在排除故障后，且将开关拨到运行位置重新上电，电机才能正常运行。在井道检修时，任何情况下，用专用钥匙可开启层门，便于维修。危险！注意人身安全，用后立即关闭。

2. 光幕控制装置、超重控制装置、轿厢照明、轿厢保温装置等（若有），请按相应的说明书进行调试。

3. 调整平衡系数 对重侧应加配重砣块，使平衡系数为0.4~0.5。

平衡系数的计算方法：平衡系数=（对重重量-轿厢重量）/额定载重量

正常情况下，应依据实际载荷决定配重砣块的多少，并将应放的配重块放入对重厢内。

注：厂家提供的砣块数量是按额定载重提供的，根据实际应用情况不一定全部加入。

想要了解更多信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！

### 传菜电梯的构建优点

传菜电梯，顾名思义，就是一种专门用于传送食品的电梯，也称作传菜梯。那么，传送电梯是不是和普通电梯一样呢？实际上，传送电梯是与普通的载人电梯不同的。传菜电梯主要分为窗口式和落地式两种，窗口式传菜电梯会距离地面有一米左右的高度，这个高度一般和工作人员的腰部齐平，窗台就相当于一个简单的工作平台，工作人员可以在上面进行一些简单的操作。窗口式传送电梯适合运输一些体积小的物品，河北家用电梯，使用范围广。落地式传菜电梯是直接与地面相连的，根据用户对于运输量的需求可以选取不同的尺寸，在使用时用户可以直接将推车或者是餐车直接推进食梯中，这一点要比窗口式传送电梯方便许多，能够节约很多人力资源。进而创造更多的经济效益。当下的传菜电梯的曳引机的涡轮蜗杆采用的新型的材料锡金合金，具有传动性能高、耐磨、噪音低和主机温度低等优点，这可以大大提高传菜电梯的使用寿命和障碍的发生，传菜电梯的开门方式也随着科技的不断发展而改善，现在的传菜电梯开门方式灵活，具有传统的普通电梯的单开门和贯通开门的方式，还能够满足一些客户的直角开门方式。传菜电梯，餐梯，食梯，餐厅电梯用户还可以根据自己的需求选择曳引主机，商家会提供传菜电梯的标配0.4M/S的曳引主机，和能够替代小载重载货电梯或者是提升速度的1.0m/s的曳引主机，方便用户的使用。

想要了解更多信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！

家用电梯价格-河北家用电梯-北安华机电公司(查看)由北安华机电设备集团有限公司提供。家用电梯价格-河北家用电梯-北安华机电公司(查看)是北安华机电设备集团有限公司（[www.bjnse-elevator01.com](http://www.bjnse-elevator01.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：蒋经理。