

# 大流量布料机 浙江布料机 盛誉建机

产品名称	大流量布料机 浙江布料机 盛誉建机
公司名称	合肥盛誉建工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥瑶海区京商商贸城D区CJ栋101-103
联系电话	15056920166

## 产品详情

拼装配重梁与主梁，安装水平泵管，装完两拉杆后调平紧固，将主体垫高0.5米左右。连接悬臂泵管及出口弯头，将斜拉钢丝绳调好长度后用绳卡住，调节布料高度，悬臂泵管出口端应较后部有少量的翘起为好，然后将悬臂泵管旋至梁侧下部，用绳旋至梁侧下部，并用绳索临时栓住。将已拼装完的主梁吊起，将主梁下部的回转支撑对准与支撑节上部连接孔，然后用螺栓紧固，此连接无方向性。将配重箱吊装上，此时悬臂泵管可以展开。将支撑节内的垂直泵管与主梁进料弯管连接，接口处必须采用橡胶垫圈，混凝土泵管接好后应当再检查螺栓紧固情况是否拧紧，必要是采用力矩扳手进行复检。试车，用大绳控制混凝土出料口及杆臂中间弯拆处。

BLG--12布料杆，是为了扩大混凝土施工范围，提高泵送施工机械化水平而开发研制的新产品。它是泵送施工中不可缺少的配套施工机械。布料杆的配套使用，浙江布料机，能够灵活的实现大面积混凝土布料，可扩大混凝土泵的使用范围，提高其性能，同时节省劳力，减轻劳动强度，大流量布料机，缩短工期，提高工效，减少配管，会给施工单位和社会带来较大的经济和社会效益。布料螺旋叶片边缘镶焊合金耐磨块，保证螺旋轴能正常运转10个月，螺旋轴设计成为易拆装方式。布料机料斗门启闭液压装有蓄能器，能快速启闭，进行布料，防止余料掉落，气动关闭不严。布料机架设在每个浇筑位置中心，通过弯管、软管满足浇筑位置要求。为保证工程安全，混凝土布料机，预防布料机倾翻，注意布料机机座的稳定，方能施工，布料机机座固定详附图：布料机机脚固定平面图、布料机机肢固定剖面图。布料机拆除时应将泵管内残留的砼清理干净，然后用塔吊把配重调离，再把布料机调离到位置。用塔吊离配重和布料机时，应确保布料机下面和周围闲杂人员离开，保证无任何安全隐患后才能开始调离配重及布料机。为了避免泵管的振动扰动楼板钢筋，泵管必须设在钢管支架上，钢管下铺放木跳板作为支撑面，混凝土的浇筑方式，从前往后浇筑，边浇筑边拆支架，直至浇完拆完楼面支架。竭诚欢迎新老客户的参观指导、洽谈合作！！！！

布料机的工作原理是进料弯管前端与混凝土泵配管末端相连，构成完好泵送施工的保送管路，料斗中的混凝土，在混凝土泵送机构的泵送工作压力下，15米布料机，经过混凝土保送管路和主梁架及二节管的回转，连续保送到施工现场布料范围内。

的工作原理是料仓加装耐磨不沾料衬板，降低物料附着力，减少物料结拱。

大流量布料机-浙江布料机-

盛誉建机由合肥盛誉建工机械有限公司提供。合肥盛誉建工机械有限公司（[www.hfsyjgjx.com](http://www.hfsyjgjx.com)）是安徽合肥，混凝土搅拌及其输送机械的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在盛誉建机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创盛誉建机更加美好的未来。

。