

廊坊泥浆泵 祁通泵业 立式泥浆泵

产品名称	廊坊泥浆泵 祁通泵业 立式泥浆泵
公司名称	河北祁通泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市水泵工业区
联系电话	13582228538

产品详情

理论排量和工作压力是泥浆泵性能的两个最为重要参数。

泥浆泵泥浆泵泥浆泵泥浆泵的理论排量，通常是指在单位时间内，泵排出介质的体积，它与自孔底冲洗液上返的速度以及钻孔的直径有关。钻孔直径越大，其所需要的排量也就越大。自孔低冲洗液上返的速度要能够将切削的岩粉?岩屑及时地冲出孔底，可靠地带回到地表。

泥浆泵的工作压力，一般可认为是泵的排出口处在单位面积上的液体作用力，可简称为泵压。输送的冲洗液性质、经过通道的冲洗液所受阻力以及钻孔的深浅等可决定泵的压力大小。如若需要深的钻孔，通道阻力较大，所需要的压力也就相应的越高。

泥浆泵

- 1、本泵使用电源必须是三相四线制，若无接地线，必须加装，以防漏电。工作时，须在就近装有与电机相符的电路熔断器和开关，以防叶轮杂物卡死时烧坏电机。
- 2、本泵使用时可不必安装任何基础装置即能运转，只要斜靠牢固即可，必要时用绳索系牢以防意外。启动后必须检查电机旋转方向，不得反转超过一分钟。
- 3、当被吸送的液体中含有较多的杂草、铁丝、木条、砖块等杂物时，必须事先尽量清除掉、并可采取加放铁丝篮等方法，防止杂物吸入泵内造成叶轮打坏，廊坊泥浆泵，卡死和管道阻塞等事故。
- 4、泵体在吸泥及其他污浊物后应给予短期吸水，立式泥浆泵，以便冲洗泵体及管道内部。

- 5、在露天工作时，电机应装护罩，以防雨水等浸入电机。
- 6、在河底，池底吸泥宜吊挂在三脚架上，并可搁在浮筒或船上移动作业，在进行土方工程作业时，高压水冲碎的土块直径不得大于吸入口三分之一。
- 7、本泵规定的转速是泵的转速，不得任意提高；减低转速使用不限，但功效显著降低。
- 8、本泵在吸送厚泥，浓稠液体或高扬程，液压泥浆泵，长距离输送泥浆时，负荷降低，但不能用改变结构的方法来增大负荷。
- 9、一般运转1250小时左右，进行泵的定期保养，拆卸泵座查看轴承，和泵的密封情况，清洗并更换黄油，必要时更换油封，轴套和其他零件。保养及更换零件的注意事项请见安装。采用机械密封运泵转3500小时左右进行定期保养）。
- 10、当长期停止使用时，1600泥浆泵，应将蜗壳拆开，擦干零件并在相对运动接合表面涂以薄油，存放在干燥地方以备以后使用。

如何能够做好泥浆泵泥浆泵泥浆泵泥浆泵的维护，需要能够保证润滑油的油量、油质清洁，每月需放出部分油底并补充部分新油，并保证每六个月能够换油一次。轴承组件内干净无尘，检查轴承各部位的温度变化情况，是否有异常的响声，如若温度过高会烧坏轴承。经常检查活塞和缸套的工作情况，以能够及时更换活塞。检查阀盖以及缸盖密封圈的使用情况，检查阀座、阀体、阀胶皮的磨损冲蚀情况，能够及时更换，检查泥浆振动筛、除泥器、除砂器、砂泵的工作情况是否正常。检查安全阀的活塞和安全销，及时更换主动轴上装配的安全阀的保险销，以确保泥浆泵在钻井作业工况下能够安全运行。泥浆泵每隔两年需要进行一次解体检查，检测轴承的间隙，进行维护修理或者直接更换，还要定期对泥浆泵进行盘泵，以期能够延长泥浆泵的使用寿命。

廊坊泥浆泵-祁通泵业-立式泥浆泵由河北祁通泵业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北祁通泵业有限公司（www.hbqtpump.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为离心水泵具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.zhajiangbeng1.com）还是从事液下渣浆泵，分数渣浆泵，潜水渣浆泵的厂家，欢迎来电咨询。