

干式复合机报价 干式复合机 德力印刷机械

产品名称	干式复合机报价 干式复合机 德力印刷机械
公司名称	广东顺德德力印刷机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区容桂容里新发路18号
联系电话	13326781818

产品详情

广东顺德德力印刷机械有限公司主要生产塑料和纸张凹版印刷机、干式和湿式复合机、分切机、涂布机、复卷检品机等软包装设备。本公司是"中国信用企业认证体系示范单位",是"广东省著名品牌"、并获得"CE"认证。产品畅销国内外,并远销东南亚、欧洲、日本等十多个国家和地区。

复合机的操作环境要求

- 1.在进行操作的时候,周围要有适当的保护装置,江门干式复合机,良好的绝缘以及保护板面等环境下进行操作,干式复合机,若是发展机器有问题的话,要及时的联系相关专业人员,不能自己独自进行拆卸。
- 2.注意热熔胶涂布机的操作温度,不要在温度低于0摄氏度或者高于50摄氏度的温度下进行操作
- 3.最好不要在无快速流动空气的场合使用热熔胶涂布机。这样会导致产生“拉丝”现象。

复合机的安装技术要求

一、安装技术要求:

- 1、要保证留有足够的空间以便于机器的操作和维护。
- 2、安装设备的地方要坚固平稳，安装好后要对设备进行水平校准。
- 3、按电气设备的相关要求，使用符合的电源及电线，并使用相应的冷压端子，广东干式复合机，压接好后，接在相应的端子排上。
- 4、三相五线制接L1、L2、L3、N、PE。对设备一定要可靠接地。

二、安装注意事项：

- 1、气源安装：从主气源到机器前，安装截止阀。
- 2、电气安装：从主电源到机器前，安装空气开关。

使用操作及安装涂布复合机的主要事项：

- 11..严禁将腐蚀性液体与胶辊接触上，时刻保证各传动辊表面干净无异物。
- 12.停机后，必须及时清洗胶槽及刮胶附件，网纹辊，干式复合机报价，清除机器各部分残胶及污垢，以备下次使用。
- 13.热油机周围严禁堆放杂物，时刻保持热油机及四周干净无异物。
- 14.热油机工作时，严禁用手触摸输送油管。
- 15.设备进行保养维护时必须按照使用说明书进行保养。

干式复合机报价-干式复合机-德力印刷机械(查看)由广东顺德德力印刷机械有限公司提供。广东顺德德力印刷机械有限公司(www.deluxcn.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。德力印机——您可信赖的朋友，公司地址：广东省佛山市顺德区容桂容里新发路18号，联系人：马先生。