

大连电动扒渣机 电动扒渣机公司 九利机械

产品名称	大连电动扒渣机 电动扒渣机公司 九利机械
公司名称	襄阳九利机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区深圳工业园苏州大道
联系电话	18986337810

产品详情

扒渣机的安全操作

(一) 操作扒渣机是一项技术活，提示：未经培训，电动扒渣机生产商，非专业人员一定不要操作，经培训的工作人员在非工作时间一定要把挖斗落地，防止意外发生。

(二) 在上、下岗前必须检查涉及安全的部件部位，实现安全运转，保障设备完好工作状态。

(三) 牢记每一项手柄对应的工作，扳动手柄时要稳。

(四) 扒渣机工作时，禁止安全距离内有人，出现故障或有异常杂音，应立即停车检查，并切断总电源。

想了解更多详细信息，请拨打图片上的电话吧！！！！

扒渣机磨合期应该注意哪些事项

1、留意磨合期的工作负荷，电动扒渣机公司，磨合期内的工作负荷一般不要超过额定工作负荷的80%，并要部署合适的工作量，防止机器长时间持续功课所引起的过热现象的产生。

2、留意常常察看各仪表唆使，大连电动扒渣机，呈现异常，应及时泊车予以消除，在原因未找到，故障未消除前，应结束功课。

想了解更多详细信息，请拨打图片上的电话吧！！！！

如何快速更换扒渣机轮胎

轮胎式扒渣机(小型矿用耙渣机)在比较恶劣的工地(比如岩石面)作业时经常发生爆胎。由于前轮承担负载、转向、驱动功能，且首先接触地面异物，因而更容易发生爆胎。装载机轮胎自重较大，加上受场地、工具限制，电动扒渣机厂家，现场更换前轮胎费时费力。下面为大家介绍一种简易、快速更换轮式扒渣机前轮胎的方法，具体如下：

(1)启动机器，就近寻找一块比较平坦开阔的场地，压下动臂升降杆，利用动臂支承使前轮离地，然后用支架支撑在前桥靠近爆胎的一侧，并将后轮楔好(必须与驾驶员密切配合，以免造成人身伤害)。

想了解更多详细信息，请拨打图片上的电话吧！！！！

大连电动扒渣机-电动扒渣机公司-九利机械(推荐商家)由襄阳九利机械制造有限公司提供。“矿用液压扒矿输送机(扒渣机)各种型号”就选襄阳九利机械制造有限公司(www.xyjiuli.cn)，公司位于：襄阳市高新区深圳工业园苏州大道，多年来，九利机械坚持为客户提供好的服务，联系人：周经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。九利机械期待成为您的长期合作伙伴！