

# 爱德华真空泵 贝其乐机电 维修爱德华真空泵

产品名称	爱德华真空泵 贝其乐机电 维修爱德华真空泵
公司名称	东莞市贝其乐机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东省东莞市寮步镇药勒坤明路2号通圣高新科技工业园
联系电话	18033336318

## 产品详情

### 无油涡旋真空泵的安装工作环境

- 1) 有电了击危险。要把泵安装在不使之暴露在潮湿条件（例如雨水或蒸汽）下的区域。电源接头上的潮气，可能造成短路而导致人身伤害。
- 2) 有炸和着火危险。安装的区域不应暴露在会爆、燃气体或其它有关的危险物中。否则，泵可能引发炸或火灾。
- 3) 在5 -40 的环境温度下操作。如果超出此环境温度范围操作，则可能造成着火、损坏或故障。
- 4) 确保适当通风。要把设备安装在通风良好的区域。因为涡旋泵是通过空冷的通风不良可能造成异常过热、着火或故障。
- 5) 要把泵安装在适当的地方。安装区域应使之不暴露在灰尘或腐蚀性气体中。未能将泵安装在合适的地方，可能产生损坏或故障。安装泵的区域，应使之不暴露在铁、碎石、磨料或木材粉尘等碎屑中。安装区域，应使泵不受日光直接照射。日光直接照射可能造成高温和故障。

### 真空泵的维护步骤，

#### 1、断开电源

警告：维修前一定要断开电源，以免造成人员伤亡。

#### 2、松开压力阀，放出泵体内的气体。

### 3、拔掉胶管

4、卸下压力表，记住压力表的安放位置，卸下四通阀。

5、拧下泵头处的6个内六角螺丝，打开气室，销售爱德华真空泵，留存好螺丝。

6、气室的反面的凹槽内有密封圈，原装爱德华真空泵，如果密封圈已经破损，爱德华真空泵，请丢弃；气室内有过滤棉，如果脏了请丢弃。

7、气室下方是圆形的膜腔（安装有阀片），拔出膜腔。

8、检查阀片（黑色橡胶的以及不锈钢的）是否老化破损，如果破损了或者过脏，请进行更换或者清理。只需拧下螺丝即可。

9、膜腔下方为黑色的膜片，维修爱德华真空泵，用小压盖固定住。拧开小压盖上的三个螺丝，留存好螺丝，取下压盖，肉眼观察膜片是否破损，如有破损或者老化严重，请更换。

10、如果需要，用水系的溶剂清洗泵头，或者用高压气体吹走脏物。

东莞市贝其乐机电设备有限公司，是一家以世界知名品牌真空泵专业代理销售、维修及中央真空系统定制为主的高新技术企业。贝其乐真空在东莞设有专业维修工厂，为客户24小时提供所有销售产品的技术支持及售后服务，能应客户要求，对客户工厂设置的真空机器、设备提供定期维修保养服务。

#### 无油涡旋真空泵的安装：检查产品

1)检查包装箱是否正面朝上，然后打开它。

2)检查产品型号是否是你订购的型号。

3)检查有无损坏。如有损坏，应向承运公司提出索赔。

4)卸去入口卡箍和出口卡箍。

5)检查产品包装塑料袋内的装箱清单，品名、数量是否包装齐全。

爱德华真空泵-贝其乐机电-维修爱德华真空泵由东莞市贝其乐机电设备有限公司提供。“真空泵,真空泵油,真空泵过滤器滤芯,真空泵配件,真空泵维修”就选东莞市贝其乐机电设备有限公司（[www.bqlzkb.com](http://www.bqlzkb.com)），公司位于：中国广东省东莞市寮步镇药勒坤明路2号通圣高新科技工业园，多年来，贝其乐真空坚持为客户提供好的服务，联系人：黄钢。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。贝其乐真空期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.beqile-vacuum.com](http://www.beqile-vacuum.com)）还是从事BECKER真空泵，BECKER真空泵U4.20，BECKER真空泵U4.40的厂家，欢迎来电咨询。