

二手混凝土输送泵多少钱 宾龙机械输送泵

产品名称	二手混凝土输送泵多少钱 宾龙机械输送泵
公司名称	任县宾龙机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县永福庄工业区
联系电话	13373399606

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县宾龙机械厂

宾龙机械为您介绍混凝土输送泵使用技巧

任县宾龙机械厂为您介绍

应根据施工场地特点及混凝土浇筑方案进行配管，配管设计时要校核管路的水平换算距离是否与混凝土泵的泵送距离相适应。配管时应尽可能缩短管线长度，少用弯管和软管。输送管的铺设应便于管道清洗、故障排除和拆装维修。当新管和旧管混用时，应将新管布置在泵送压力较大处。配管过程中应绘制布管简图，列出各种管件、管卡、弯管和软管等的规格和数量，并提供清单。

混凝土输送泵安全操作规程

任县宾龙机械厂为您介绍

1)

混凝土输送泵应安放在坚实平整的地面，放下支腿，小型二手混凝土输送泵多少钱，将机身安放平稳。

2) 作业前应进行检查，确认电气设备和仪表正常，各部位开关按钮、手柄都在正确位置，机械部分各紧固点牢固、可靠，链条和皮带松紧度符合规定要求，传动部位运转正常。

3) 混凝土输送管接头应密封严紧，管卡应连接牢固。垂直管前应不少于10m带逆止阀的水平管，小型二手混凝土输送泵多少钱，严禁将垂直管直接接在混凝土输送泵的输出口。

4) 疏通堵塞管道时，应疏散周围人员。拆卸管道清洗前应采取反抽方法，清除输送管道的压力。拆卸时严禁管口对人。

5) 作业时不得取下料斗格栅网和其他安全装置。不得攀登和骑压输送管道，不得把手伸入阀体内工作，严禁在泵送时拆卸管道。

6) 清洗管道时，操作人员应离开管道出口和弯管接头处。如用压缩空气清洗管道时，管道出口处10m内不得有人和设备。

7) 作业后，将液压系统卸压，将全部控制开关回到原始位置。

任县宾龙机械厂为您介绍

一台混凝土输送泵的电机功率是决定出口压力和输送方量的前提条件，在电机功率一定的情况下，二手混凝土输送泵多少钱，压力的升高必将使输送量降低；相反，降低出口压力，将会使输送量增加。为了保证混凝土输送泵既要有较大输送量，又能有一定的出口压力和与之相匹配的经济功率，在混凝土输送泵的设计中，大都采用了恒功率柱塞泵；即恒功率值选定后，当出口压力升高时，油泵输出排量会自动降低，达到与功率设计相对应的值；如果既要达到出口压力高，又想得到输送量大的目的。惟一的途径就是增加电机功率。因此，在国家新标准中，引用了混凝土输送泵的能力指数概念（以MPa·m³/h为度量单位）；即混凝土输送泵的实际出口压力与每小时实际输送量之乘积，该值越大，其能力指数也越大，电机的功率也将越大，由此实现大排量、高扬程的目的。我公司在设计时，还采用了高低压切换的功能设计，以满足不同的施工要求，小型二手混凝土输送泵多少钱，在经济状态下，又能产生较大的输送量，或者以相同的电机功率，产生较高的出口压力。

二手混凝土输送泵多少钱-宾龙机械输送泵由任县宾龙机械厂提供。任县宾龙机械厂（xtbinlong.1688.com）实力雄厚，信誉可靠，在河北邢台的机械及工业制品项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领任县宾龙机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！