

维修爱德华真空泵 爱德华真空泵 贝其乐

产品名称	维修爱德华真空泵 爱德华真空泵 贝其乐
公司名称	东莞市贝其乐机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东省东莞市寮步镇药勒坤明路2号通圣高新科技工业园
联系电话	18033336318

产品详情

贝其乐真空在东莞设有专业维修工厂，厂家批发爱德华真空泵，为客户24小时提供所有销售产品的技术支持及售后服务，代理爱德华真空泵，能应客户要求，对客户工厂设置的真空机器、设备提供定期维修保养服务。

使用气镇控制器

进行手动控制。泵供货时其气镇入口是打开的。如果用户将此入口与大气连通，则：在气镇控制器打开的情况下，如果关掉泵，泵内的压力会升至大气压。在气镇控制器 关闭的情况下，如果关掉泵：

E1M175 和 E1M275：泵内的压力会缓慢升至大气压。（为使泵内保持真空，应安装电磁气镇控制阀。）

E2M175 和 E2M275：泵内将保持真空。

真空泵怎么停机

- 1) 在抽排蒸汽之后，继续在打开空气进气口的情况下运转1小时以上。
- 2) 排蒸汽后立即关闭空气进气口或停泵，爱德华真空泵，则冷凝的潮气会留在泵内造成故障。
- 3) 在停机的时候，为了防止碎屑从真空泵回抽到真空室内，要关闭隔离阀（打开充气阀，如果安装了此阀的话）。
- 4) 将真空泵关闭。

5) 在泵停止时，大气从空气进气口回吸到泵内，泵内压力变成等于大气压力。为了保持真空室中的真空状态和防止碎屑从真空泵回吸到真空室内，应当在停泵之前，维修爱德华真空泵，关闭通往真空室的隔离阀。

螺杆泵剧烈振动

可能电动转子不平衡，或联轴器结合不良，轴承磨损弯曲;也可能转动部分零件松动、裂;也许是因管路支架不牢固等。可分别采取调整、修理、加固、更换等办法处理。按设备抽真空的状态，真空泵可分为机械真空泵和扩散泵。

泵的安装：该泵备有用于运输的起重吊环螺栓。应当使用具有足够承载能力的起吊设备。在泵被吊起移动时，不要站在悬吊起来的泵下方。要把泵安装在牢固的水平地面（斜度小于 5° ）上。安装不平稳，可能引发故障。如果地面不稳固，则应通过以下方法来固定泵：利用泵底脚上的 $10 \times 8\text{mm}$ 孔固定。

维修爱德华真空泵-爱德华真空泵-贝其乐由东莞市贝其乐机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市贝其乐机电设备有限公司（www.bqlzkb.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为真空泵具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.beqile-vacuum.com）还是从事BECKER真空泵，BECKER真空泵U4.20，BECKER真空泵U4.40的厂家，欢迎来电咨询。