

螺杆空压机 三山区空压机 力尤特空压机

产品名称	螺杆空压机 三山区空压机 力尤特空压机
公司名称	安徽力尤特机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市南翔万商商贸物流城西五街2E1034室
联系电话	15000000000

产品详情

螺杆式空压机工作流程

打开启动按钮后电控系统运行工作，进气系统执行机构开始工作，打开进气阀门机器开始正常打气。空气经过空气滤芯进入动力系统启动运行和主机里的冷却油混合，油气混合物经过螺杆主机压缩后流向分离系统后将润滑油和压缩空气分离开，润滑油在机器内部周而复始的循环；低温情况下由分离系统“油桶”内直接回流到螺杆主机内；温度上升后则通过冷却系统冷却后经过机油过滤器回流到螺杆主机内。

螺杆空压机气量不足怎么办

(1) 空气滤芯堵塞空气滤芯堵塞后会导致机组排气量不足，此时，可将空气滤芯拆下后用压缩空气进行吹扫或直接更换新的空气滤芯。

(2) 罪小压力阀卡堵罪小压力阀不能打开或打开不够完全时，会严重降低产气量，此时可通过检查检修或更换备品来处理故障。(3) 进气阀不能完全开启当进气阀不能打开或不能完全打开，空压机储气罐，压缩机就达不到正常产气的目的，此时，比较好的处理办法是疏通各控制气管，检修加载电磁阀，检查控制气管是否漏气，加润滑油使控制气缸及其连杆机构灵活动作，检修开启度不够的蝶阀，空压机维修，对容积式进气阀则检查活塞是否漏气，谈簧是否断裂失效，从而根据具体情况，更换进气阀组件的活塞、弹簧及密封元件，或直接更换进气阀。(4) 加载电磁阀故障若加载电磁阀不能正常通断，此时会直接影响压缩机的产气量，同时，螺杆空压机，会造成压缩机组运行过电流使电机过载。

阿特拉斯空压机保养方法如下：

1、更换空滤

拆卸空气过滤器外罩尾部螺丝、取下外罩尾部，拆卸空气过滤器锁紧螺丝，取出空气过滤器，将新过滤器装入，按反步骤装回过滤器及外罩。

2、更换油滤

用专用工具锁紧过滤器底部正向旋转拧开过滤器，三山区空压机，用干净的布条清洁过滤器底座并涂上少许机油，在新机油过滤器的密封圈上涂上少许机油，装上新过滤器，并用专用工具锁紧。

3、更换油分

方法与更换油滤相同。

4、更换润滑油 油的温度在30至60 时粘度会降低并且不会烫手，同时也利排净机组的残油。所以在换油时如是冷油，先开机运行2—3分钟。换油时应确保机组无压力才可进行。先拆开油气分离桶注油螺母、用合适的容器准备装残油。打开桶部下面的排油阀，排油时时而用手正盘机头皮带轮以利将储在机头内的油也排出。待油彻底排完后，关闭排油阀。注入新润滑油，注油时时而用手反盘机头皮带轮以利将油吸入管道及机头。注油量在浸过油位镜后再注入2~3cm(此为经验值，实际油位需在开机并加载状态时观测)，注好油后，装上注油螺母并锁紧，拆下进气阀，从机头进气口注入少量润滑油，油量在浸没转子的三分之二处即可，装上进气阀。清洁空压机各部件表面。

螺杆空压机-三山区空压机-力尤特空压机由安徽力尤特机电设备有限公司提供。“空压机,空气压缩机”就选安徽力尤特机电设备有限公司（www.lytkongyaji.com），公司位于：芜湖市南翔万商商贸物流城西五街2E1034室，多年来，力尤特空压机坚持为客户提供好的服务，联系人：程总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。力尤特空压机期待成为您的长期合作伙伴！