

# 圣欣机械工厂 河南塑料瓶破碎机厂家

产品名称	圣欣机械工厂 河南塑料瓶破碎机厂家
公司名称	顺平县圣欣机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市顺平县蒲上镇伍郎村
联系电话	13722288969

## 产品详情

- 1.塑料瓶破碎机厂家起动前，先用手转动转子，检查一下齿爪、锤片及转子运转是否灵活可靠，破碎室内有无碰撞现象，转子的旋转方向是否与机箭头所指方向一致，动力机及产品润滑是否良好。
- 2.塑料瓶破碎机厂家起动后应保持其先空转2--3min，没有异常现象后再投料工作。
- 3.工作中要随时注意塑料瓶破碎机厂家的运转情况。送料要均匀，以防阻塞碎料室。不要长时间超负荷工作。若发现有振动、杂音、轴承与机体温度过高，向外喷料等现象，应立即停机检查，排除故障后方可继续工作。

1、通过调整工作台，实现多种刀片的磨削。由于塑料瓶破碎机厂家刀片的种类较多，一台磨刀机如何适应多种刀片的磨切呢？全自动磨刀机通过调整工作台的角度就可以实现。操作工在调整工作台角度时，应先把紧固螺栓打开，调整适当的角度，最后将紧固螺栓紧固。

2、不同刀片的材质、厚度、长度不同时，可将磨刀机上的行程开关调整到适当的距离，锁紧时应超出刀片长度，其超出范围以60—80mm为宜。

3、将砂轮仪移向刀片磨削时，应注意先检查刀片是否处于调整好的位子，然后再调垂直进刀磨削，如果出现不正常，应重新调整，直到正确为止。

塑料瓶破碎机厂家堵塞是机器使用中常见的故障之一，可能有机具设计上存在的问题，但更多是由于使用操作不当造成的。塑料瓶破碎机厂家堵塞的原因：进料速度过快，负荷增大，造成堵塞。在进料过程中，要随时注意电流表指针偏转角度大，如果超过额定电流，表明电机超载，长时间过载，会烧坏电机。出现这种情况应立即减小或关闭料门，也可以改变进料的方式，通过增加喂料器来控制进料量。喂料

器有手动、自动两种，用户应根据实际情况选择合适的喂料器。由于粉碎机转速高、负荷大，并且负荷的波动性较强。所以，塑料瓶破碎机厂家工作时的电流一般控制在额定电流的85%左右。