

不锈钢泥浆泵厂 祁通泵业 广西泥浆泵厂

产品名称	不锈钢泥浆泵厂 祁通泵业 广西泥浆泵厂
公司名称	河北祁通泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市水泵工业区
联系电话	13582228538

产品详情

泥浆泵厂

- 1、本泵使用电源必须是三相四线制，无堵塞泥浆泵厂，若无接地线，必须加装，以防漏电。工作时，须在就近装有与电机相符的电路熔断器和开关，以防叶轮杂物卡死时烧坏电机。
- 2、本泵使用时可不必安装任何基础装置即能运转，只要斜靠牢固即可，必要时用绳索系牢以防意外。启动后必须检查电机旋转方向，不得反转超过一分钟。
- 3、当被吸送的液体中含有较多的杂草、铁丝、木条、砖块等杂物时，必须事先尽量清除掉、并可采取加放铁丝篮等方法，防止杂物吸入泵内造成叶轮打坏，卡死和管道阻塞等事故。
- 4、泵体在吸泥及其他污浊物后应给予短期吸水，以便冲洗泵体及管道内部。
- 5、在露天工作时，电机应装护罩，以防雨水等浸入电机。
- 6、在河底，池底吸泥宜吊挂在三脚架上，不锈钢泥浆泵厂，并可搁在浮筒或船上移动作业，在进行土方工程作业时，高压水冲碎的土块直径不得大于吸入口三分之一。
- 7、本泵规定的转速是泵的转速，不得任意提高；减低转速使用不限，但功效显著降低。
- 8、本泵在吸送厚泥，耐高温泥浆泵厂，浓稠液体或高扬程，长距离输送泥浆时，负荷降低，但不能用改变结构的方法来增大负荷。
- 9、一般运转1250小时左右，进行泵的定期保养，拆卸泵座查看轴承，和泵的密封情况，清洗并更换黄油，必要时更换油封，广西泥浆泵厂，轴套和其他零件。保养及更换零件的注意事项请见安装。采用机械密封运泵转3500小时左右进行定期保养)。
- 10、当长期停止使用时，应将蜗壳拆开，擦干零件并在相对运动接合表面涂以薄油，存放在干燥地方以

备以后使用。

泥浆泵泥浆泵厂泥浆泵厂泥浆泵厂分单作用及双作用两种型式，单作用式泥浆泵在活塞往复运动的一个循环中仅完成一次吸排水动作。而双作用式泥浆泵每往一次完成两次吸排水动作。若按泥浆泵的缸数分类，有单缸、双缸及三缸3种型式。

NL污水泥浆泵泥浆泵厂泥浆泵厂泥浆泵厂是单级单吸立式离心泵，主要部件有蜗壳、叶轮、泵座、泵壳、支撑筒、电机座、电动机等组成。蜗壳、泵座、电机座、叶轮螺母是生铁铸造、耐腐蚀性较好，加工工艺方便。叶轮为三片单园弦弯叶，选用半封闭叶轮，并采用可锻铸铁、所以强度高，耐腐蚀;加工方便，通过性好，效率高。为了减轻重量和减少车削量、泵轴是优质碳素钢冷拉园钢制造。

泥浆泵座中装有四只骨架油封和轴套，防止轴磨损，延长轴的使用寿命。泥浆泵泥浆泵厂泥浆泵厂泥浆泵厂可垂直或倾斜使用，占地面积小，蜗壳需埋在工作介质中工作，容易启动，不需引水，旋转方向应从电机尾部看是顺时针方向工作。总机长度备有各种规格，以便使用单位根据用途因地制宜地选用。

泥浆泵泥浆泵厂泥浆泵厂泥浆泵厂厂家连杆是机构中两端分别与主动和从动构件铰接以传递运动和力的杆件。例如在往复活塞式动力机械和压缩机中，用连杆来连接活塞与曲柄。连杆多为钢件，其主体部分的截面多为圆形或工字形，两端有孔，孔内装有青铜衬套或滚针轴承，供装入轴销而构成铰接。

连杆是汽车与船舶等发动机中的重要零件，它连接着活塞和曲轴，其作用是将活塞的往复运动转变为曲轴的旋转运动，并把作用在活塞上的力传给曲轴以输出功率。

连杆在工作中，除承受燃烧室燃气产生的压力外，还要承受纵向和横向的惯性力。因此，连杆在一个复杂的应力状态下工作。它既受交变的拉压应力、又受弯曲应力。

不锈钢泥浆泵厂-祁通泵业(在线咨询)-广西泥浆泵厂由河北祁通泵业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北祁通泵业有限公司(www.hbqtpump.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为离心水泵具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.zhajiangbeng1.com)还是从事液下渣浆泵，分数渣浆泵，潜水渣浆泵的厂家，欢迎来电咨询。