

厦门混凝土拌和站 混凝土拌和站价格低 创达机械

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 厦门混凝土拌和站 混凝土拌和站价格低 创达机械 |
| 公司名称 | 潍坊创达机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省潍坊市安丘市兴安街道双丰大道兴安工业园（注册地址） |
| 联系电话 | 15966153008 15966153008 |

产品详情

搅拌站日常维护保养工作

- 1、 保证机器及周围环境的清洁。
- 2、 及时清除料斗内的积料，使传感器正常回零。
- 3、 检查各润滑点的润滑油是否足够，气路系统中的油雾器应保持有足够的油量。
- 4、 检查各电机、电器有无过热现象、异常噪音，混凝土拌和站哪家好，仪表指示是否正常，混凝土拌和站价格低，信号系统是否完好。
- 5、 经常检查、调整气缸、蝶阀和电磁气阀等，使开启和关闭符合要求。
- 6、 经常检查各系统，如有漏灰、漏气、漏油和漏电等现象要及时处理。
- 7、 搅拌机及出料斗应每四小时清洗一次，以免残留混凝土固结，妨碍正常运行。
- 8、 每班应放掉空压机、贮气罐和过滤器等内部积水，并排除运行中出现的故障。
- 9、 蝶阀、搅拌机、电磁气阀、空气过滤器及油雾器等按照有关说明书进行维护保养。

混凝土搅拌站在工作前，需要我们做好它的日常检查工作，那么，都需要检查哪些呢？

- 一、检查各转动部位润滑点的工作情况，及时补给润滑油。
- 二、检查搅拌机润滑油杯内润滑油量，及时补给润滑油。
- 三、每周检查一次气路系统上的油雾器的油面高度，使用粘度为2.5~70 E的润滑油。
- 四、每天打开一次排水阀，将空气压缩机和储气罐内凝聚的水排出。
- 五、紧固件（如螺栓和螺母）要经常检查是否松动，发现有松动时，必须及时拧紧，尤其是一些受变幅载荷的零部件。
- 六、经常检查供水、供气及外加剂系统的各设备是否正常。
- 七、检查电气控制系统及各仪表是否正常。
- 八、检查混凝土搅拌站搅拌机的搅拌轴和筒体是否干净整洁，如果搅拌轴上凝结的混凝土过多，混凝土拌和站，必须人工进入清理。
- 九、定期清理或更换粉料罐除尘器中的过滤网。
- 十、若停机时间超过一周以上的，必须放空各计量斗内的物料（如水泥、水、外加剂及各种骨料），并清洗搅拌主机，出料斗等处，以免物料板结。

注：清理粉料罐除尘器中的过滤网时不能水洗，只能用气吹或软毛刷清理。

搅拌站由供料、贮料、配料、搅拌、出料、控制等系统及结构部件组成，用于生产混凝土的成套设备。

引用标准

GB/T 10171混凝土搅拌站（楼）分类，混凝土拌和站厂家，适用于生产普通混凝土的周期式混凝土搅拌站（楼）。

GB/T 10172混凝土搅拌站（楼）技术条件，适用于GB/T 10171中规定的搅拌站（楼）。

GB/T 9142混凝土搅拌机，适用于周期式混凝土搅拌机、混凝土搅拌站（楼）中配套的搅拌机。

GB/T 4477混凝土搅拌机性能试验方法。

厦门混凝土拌和站-混凝土拌和站价格低-创达机械(推荐商家)由潍坊创达机械有限公司提供。“稳定土拌合站,混凝土搅拌站”就选潍坊创达机械有限公司（www.wfsfsc.com），公司位于：山东省潍坊市安丘市兴安街道双丰大道兴安工业园A区301，多年来，创达机械坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。创达机械期待成为您的长期合作伙伴！