

# 当天维修西门子系统NCU不能启动，开机无显示维修服务

产品名称	当天维修西门子系统NCU不能启动，开机无显示维修服务
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	西门子:无显示维修 西门子系统:不能启动维修 上海:通讯连接不上维修
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

## 产品详情

当天维修西门子系统NCU不能启动，开机无显示维修服务

西门子NCU数码管显示3维修，西门子NCU常见故障:NCU数码管显示3维修，NCU数码管不显示6维修，NCU自检不通过维修，NCU存储卡坏维修，NCU电池故障维修，NCU不能清零维修，NCU总线连接不上维修，NCU启动不了维修，NCU指示灯亮数码管不亮维修，NCU各种报警故障维修，公司配件齐全，当天修好

上海恒税电气有限公司，你的选择没有错。公司自成立以来，长期销售维修西门子变频器及伺服驱动器的，触摸屏，伺服电机，直流调速器,plc等，积累了丰富的维修经验，对所维修的机器建立完善的维修档案，所有我们维修的机器我们都有完善的参数备份，确保我们维修的机器上机即能使用。

在对西门子840D系统维护前，必须对NC以及PLC程序做好备份。

- 2、在通电情况下，取出西门子NCU-BOX正面电池与风扇插卡，可用工业酒精清洗，然后用电吹风烘干。
- 3、西门子NCU-BOX下面双风扇，可以直接取下，用酒精清洗，电吹风烘干。
- 4、在断电情况下，将西门子NCU-BOX带NCU一起取下，NCU主板小心取出，打开BOX盖子，取出电源板，用酒精清洗，电吹风烘干。(30分钟内完成)
- 5、NCU主板如果是干灰尘，用干净小毛刷配合吹风机处理干净;油灰就要用酒精清洁干净，然后烘干。(切记主板上面的几个插卡不要取下，清洗的时候一定要小心，CF卡可以取下，30分钟内完成。)
- 6、安装之后进行通电试运行，如果正常，可以从事以下步骤。

7、如果西门子NCU维修启动正常，但有很多报警号。这是用户程序丢失，要执行NC和PLC总清，可以参考西门子840D系统用户手册，然后找出备份，重新安装NC与PLC程序。

西门子NCU数码管显示3维修，西门子数控系统维修,西门子840D/840C/810D/810T/810M/802D/802S/802C/820D数控系统维修,伺服电机维修,数控面板维修,西门子电源模块维修,西门子驱动模块维修,西门子功率模块维修,西门子驱动器维修,西门子NCU维修,西门子PCU维修,西门子MMC维修,西门子PLC维修,西门子CCU维修,西门子数控车床维修,西门子数控机床维修,其他数控系统设备维修

西门子NCU数码管显示3维修，西门子NCU 573.5维修，西门子NCU 572.5维修，西门子NCU 571.5维修，西门子NCU 561.5维修，西门子NCU 573.5维修，西门子NCU 561.4维修，西门子NCU 573.4维修，西门子NCU 573.3维修，西门子NCU 573.2维修，西门子NCU 572.4维修，西门子NCU 572.3维修，西门子NCU 572.2维修，西门子NCU 571.5维修，西门子NCU 571.4维修，西门子NCU 571.3维修，西门子NCU 571.2维修，西门子NCU灯不亮维修，西门子840D系统NCU指示灯全亮维修，西门子NCU通讯不上维修，西门子NCU7段码指示灯无显示维修，西门子NUC模块H1、H2全亮维修

西门子NCU维修，NCU数码管无显示，NCU显示8维修

西门子NCU数码管显示3维修，NCU指示灯说明:

NF: NCK故障监控灯(红色)，正常时不亮，NCK有故障时亮;

CF: COM故障监控灯(红色)，正常时不亮，有故障时亮;

CB: OPI接口有数据传输时闪亮(黄色)，闪亮时说明有数据传输;

CP: MPI接口有数据传输时闪亮(黄色)，闪亮时说明有数据传输。

PR: PLC运行状态指示灯(绿灯)，正常工作时亮;

PS: PLC停机状态指示灯(红灯)，正常时不亮，PLC停止时亮;

PF: PLC故障指示灯(红灯)，正常时不亮，PLC出现故障时亮;

PFO: PLC强制状态指示灯，正常时不亮;

DP:正常时不亮，指示没有PROFIBUS DP配置或没有故障;亮时指示故障。

西门子NCU维修，NCU数码管无显示，NCU显示8维修部分型号:

NCU 571.2 6FC5357-0BB11-0AE0维修

NCU 571.3 6FC5357-0BB11-0AE1维修

NCU 571.3 6FC5357-0BB13-0AA0维修

NCU 571.3 6FC5357-0BB13-0AA1维修

NCU 571.4 6FC5357-0BB14-0AA0维修

NCU 571.4 6FC5357-0BB12-0AE0维修

NCU 571.5 6FC5357-0BB15-0AA0维修

西门子NCU数码管显示3维修

NCU 572.2 6FC5357-0BB21-0AE0维修

NCU 572.2 6FC5357-0BB21-0AE1维修

NCU 572.2 6FC5357-0BB52-0AE0维修

NCU 572.3 6FC5357-0BB22-0AE0维修

NCU 572.3 6FC5357-0BB23-0AA0维修

NCU 572.3 6FC5357-0BB23-0AA1维修

NCU 572.4 6FC5357-0BB23-0AE0维修

NCU 572.4 6FC5357-0BB24-0AA0维修

NCU 572.5 6FC5357-0BB25-0AA0维修

NCU 573.2 6FC5357-0BB31-0AE0维修

NCU 573.2 6FC5357-0BB33-0AE0维修

NCU 573.2 6FC5357-0BB33-0AE1维修

NCU 573.2 6FC5357-0BB53-0AE1维修

-----  
NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AE2维修

NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AE3维修

NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AA0维修

NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AA1维修

NCU 573.4 6FC5357-0BB34-0AA0维修

NCU 573.4 6FC5357-0BB34-0AE0维修

NCU 573.4 6FC5357-0BB34-0AE1维修