

# 迪庆水泥搅拌机 双赢五金搅拌机多少钱 水泥搅拌机 安装

产品名称	迪庆水泥搅拌机 双赢五金搅拌机多少钱 水泥搅拌机 安装
公司名称	昆明市五华区双赢五金加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市五华区黑林铺龙院村龙普路118号
联系电话	13888848906

## 产品详情

5、按动启动按钮，主轴便带动搅拌铲运转，达到设定时间后自动停车。

6、卸料时先停机，然后将料体位限制受柄松开，再旋转手轮，由蜗轮带动料筒旋转到便于出料的位置，停止转动，然后启动机器使主轴运转方可排出物料，直至将料排干净停止主轴运转，旋转手轮使物料筒复位。

7、清洗料筒，小型水泥搅拌机，将水到入料筒内使主轴运转将料筒内残余物料清洗干净或用砂子清洗也可。

我公司专业生产制作水泥制管模具、搅拌机、制管机、喂料机、检查井模具，外带数控下料、车床加工、冷作铆焊。我公司始终坚持“质量为本，客户至上”的原则，认真服务好每一个客户，为客户提供多方位的服务。

### 性能结构特点

干粉搅拌机混合时要求所有参与混合的物料均匀分布。混合的程度分为理想混合、随机混合和完全不相混三种状态。各种物料在混合机械中的混合程度，取决于待混物料的比例、物理状态和特性，以及所用混合机械的类型和混合操作持续的时间等因素。

### 设备主要构成

干粉搅拌机主体、电动机(电源为380V、50Hz的三相交流电).其中:

干粉搅拌机1000型(电动机输出功率3KW)

干粉搅拌机2000型(电动机输出功率5.5KW)

我公司专业生产制作水泥制管模具、搅拌机、制管机、喂料机、检查井模具，外带数控下料、车床加工、冷作铆焊。我公司始终坚持“质量为本，客户至上”的原则，认真服务好每一个客户，为客户提供多方位的服务。

## 维护保养

- 1、本机应安放在干燥及无任何腐蚀介质的环境中。
- 2、使用完毕务必将筒内及搅拌叶用清水擦洗干净并擦干。(长期不使用者可在筒内及叶片表面上防锈油)
- 3、经常注意使用后紧固件是否松动，水泥搅拌机安装，及时拧紧。
- 4、投料时严禁在水泥及沙子中夹入铁钉、铁丝等硬物以免损坏机械。
- 5、减速箱使用一段时间后，要检查其润滑油位的高低，迪庆水泥搅拌机，及时补充到观察孔能看到油面，油质为30#的机械油
- 5、如遇修理倾倒时，必须先将油盘内的积油放尽，平时一季度换油一次

我公司专业生产制作水泥制管模具、搅拌机、制管机、喂料机、检查井模具，外带数控下料、车床加工、冷作铆焊。我公司始终坚持“质量为本，水泥搅拌机生产厂家，客户至上”的原则，认真服务好每一个客户，为客户提供多方位的服务。

迪庆水泥搅拌机-双赢五金搅拌机多少钱-水泥搅拌机安装由昆明市五华区双赢五金加工厂提供。行路致远，砥砺前行。昆明市五华区双赢五金加工厂（[www.kmshuangying.com](http://www.kmshuangying.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为五金模具具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!