

华为TP48600T通信开关电源机柜，通信电源机柜48v高频开关电源

产品名称	华为TP48600T通信开关电源机柜，通信电源机柜48v高频开关电源
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东济南市历城区山大北路
联系电话	15315678277

产品详情

华为TP48600T通信开关电源机柜，通信电源机柜48v高频开关电源，
华为TP48600T通信电源机柜，48v600A. 尺寸：长*宽*高 600毫米* 600毫米 *2000毫米
MODEL:TP48600T TYPE:TP48600T-N20A6 TP48600T-N20A3 INPUT:-200-240/346-415V :3W+N;50/60
HZ;76AMAX OUTPUT:-48V 600A MAX 华为技术有限公司 made in china guangdong
中国广东制造。合格证：/QUALIFICATION CARD 质检员：/QC :0100052 CAUTIONG:
在安装电池前，将电池熔丝拆下，并确保电池极性正确连接。 DANGER
大接触电流！接通电源或通信网络前须先接地。 DANGER:
高压危险仅授权人员操作。开盖前参考手册。 CAUTION: 请仔细查看用户手册。 监控模块:
SMU02B 整流模块：R4850G(48V50A),满配12个. 项目 配电规格 输入制式 220/380V AC
三相四线 交流配电 交流输入：1路 100A/3P 空开 标称雷击放电电流 20kA，大雷击放电电流
40kA，8/20 μs 直流配电 1： BLVD1：160A 熔丝 × 4 华为TP48600T通信开关电源机柜
LLVD1：160A 熔丝 × 4，63A/1P 空开 × 3 华为TP48600T通信开关电源机柜 2： BLVD2：160A
熔丝 × 4 华为TP48600T通信开关电源机柜 LLVD2：160A 熔丝 × 4，63A/1P 空开 × 3
华为TP48600T通信开关电源机柜 3： BLVD3：160A 熔丝 × 4
华为TP48600T通信开关电源机柜 LLVD3：160A 熔丝 × 4，63A/1P 空开 × 3
华为TP48600T通信开关电源机柜 4： BLVD4：16A/1P 空开 × 2
华为TP48600T通信开关电源机柜 LLVD4：63A/1P 空开 × 3 电池支路 500A 熔丝 × 2
华为TP48600T通信开关电源机柜 华为TP48600T通信开关电源机柜通用安全注意事项:

1. 本产品应在符合设计规格要求的环境下（电网、输入电压、温度、湿度等）使用，否则可能造成产品故障，由此引发的产品功能异常或部件损坏不在产品质量 保证范围之内。
2. 在进行本产品的各项操作时，必须严格遵守由华为公司提供的相关设备注意事项和特殊安全指示。负责安装、维护华为设备的人员，必须先经严格培训，了解各种安全注意事项，掌握正确的操作方法之后，方可安装、操作和维护设备。华为公司不承担任何因违反通用安全操作要求和使用设备安全标准而造成的责任。
3. 操作人员应遵守当地法规和规范。手册中的安全注意事项仅作为当地安全规范的补充。

4. 禁止在雷雨天气下操作设备和电缆。
5. 禁止将设备置于易燃、易爆气体或烟雾的环境中，禁止在该种环境下进行任何操作。
6. 禁止用水清洗设备内部或外部的电气零部件。
7. 禁止将安全特低电压（SELV）电路端子连接到通讯网络电压（TNV）电路端子。
8. 操作时严禁在手腕上佩戴手表、手链、手镯、戒指等易导电物体。
9. 操作过程中必须使用专用绝缘工具。
10. 安装或维护操作必须符合任务的步骤顺序，没有生产商的允许不要擅自更改设备的结构和安装顺序。
11. 接触任何导体表面或端子之前使用电表测量接触点的电压，确认接触点无电压或电压在预知的范围之内。
12. 安装、拆除电源线缆时，应确保断开相应的回路，防止产生电弧或电火花。
13. 如果系统未连接电池或者容量不足，维护或更换部件有可能导致负载掉电。确保重要负载的开关闭合，且不能同时断开电池开关和交流输入开关。山东华为开关电源TP48600总代理，华为通信电源，华为基站电源。
14. 如果电缆的储存环境温度在零度以下，在进行敷设布放操作前，必须将电缆移置室温环境下储存 24 小时以上。

15. 设备安装完成后，用户应按照用户手册要求对设备进行例行检查和维护，及时更换故障部件，以保障设备安全运行

请不要嘲笑中兴不争气华为TP48600T通信电源机柜一招就死，分工后没有全产业链的公司。请不要嘲笑中兴没有战略眼光，它有自己的芯片，只是现阶段还不那么好而已。强如对手，芯片也只是手机芯片，基站射频芯片一样完全依靠美国，我们有差距，但是依旧在努力追赶。

华为TP46600通讯开关电源柜，通信电源柜48伏高频开关电源。 华为TP46600通讯电源柜，48 V600 A。 尺寸：长度和宽度 600毫米600毫米2000毫米 型号：TP4600 类型：TP48 600 T-N20A6 TP48 600 T-N20A3 输入：-200—240/34 ~ 415V：3W+N；50/60 Hz；76AMAX 输出：-48伏

华为科技有限公司 在中国广东 这是在广东，中国。 合格证明书/资格证检查员：/QC：0100052

CAUTIONG：在安装电池之前，取出电池保险丝并确保电池的极性被正确连接。 危险

大的接触电流！在电源或通信网络连接之前，接地必须接地。 危险：

高压风险只授权人员操作。打开盖子之前的参考手册。

警告：请仔细查看用户手册。 监控模块：SMU02B 整流模块：R48 50G（48 V50A），满12。

项目分配规范 输入220 / 380V交流三相四线 交流配电 乙 交流输入：1 100A/3P开路 乙

额定雷电放电电流20kA，大雷电放电电流40kA，8/20秒 直流配电 1：*BLVD1:160A保险丝4华为TP46600通信开关电源柜山东华为开关电源TP48600总代理，华为通信电源，华为基站电源。

*LLVD1:160A保险丝X 4、63A/1P开式3华为TP46600开关电源柜

2：*BLVD2160A保险丝4华为TP46600通信开关电源柜 *LLVD2160A保险丝X

4、63A/1P开式3华为TP46600开关电源柜 3：*BLVD3:160A保险丝4华为TP46600通信开关电源柜

LLVD3:160A保险丝X 4、63A/1P开式3华为TP46600开关电源柜

4：*BLVD4:16A/1P开式2华为TP46600通信开关电源柜 - LLVD4:63A/1P开* 3.

华为MatePad Pro正式开售

下单立减100元到手 价低3199

?????MatePad Pro?????MatePad Pro ??10? 8 ?????????2K QHD????????????DCI-P3
???280PPI??????90%?16: 10 ??????????4.9mm?

?(HUAWEI)MatePad Pro10.8????990????????????6GB+128GB WIFI(???)

?????MatePad Pro????990????7nm????????NPU?AI????????

?????MatePad Pro??7250mAh????????40W????15W????7.5W???????

??????MatePad Pro????????????????????????

?????MatePad Pro??6GB+128 WLAN??? 3299 ??8GB+256 WLAN??? 3999 ??6GB+128
LTE??? 3799 ??8GB+256 LTE??? 4499 ??