

# 4方自上料搅拌车 湖北自上料搅拌车 金亿重工生产厂家

产品名称	4方自上料搅拌车 湖北自上料搅拌车 金亿重工生产厂家
公司名称	济宁经济开发区金亿重工有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁经济开发区
联系电话	13863729767

## 产品详情

### 避免自上料搅拌车堵料的方法

自上料搅拌车有时候会出现堵料现象，直接影响那个了搅拌车的效率，接下来小编教教大家避免它堵料的方法。有两个需要注意的关键点。

#### 1、上下料时间参数不合理。

自动上料机因料仓内无法加装料位机，所以行业基本都有时间控制。如何设置时间参数，上下料时间设置其实很简单，在初次使用时，先设置一个小的时候，然后根据每次吸料位置慢慢加，当达到料位达到吸料口的时间，再减去一秒就是合理时间。放料时间是确保放完料再加一秒。

#### 2、自上料搅拌车进料口给料量是否合理。

我们很多项目使用手动料枪吸料，操作为了方便直接将料枪插入物料桶或者吨袋中，料枪吸料口被严实的物料压缩，强大的负压将满满的物料拉走，这对上料机伤害非常大，且极易堵塞管道。正确的方式是物料在吸料口和空气形成一定的气物混合比，在气流的推动下均匀流入上料机。这个时候我们需要将料枪设计带有补气功能。如果物料积压时间过长可能很硬，这个时候需要在料枪上装一个振荡器，敲碎结块的物料。

济宁经济开发区金亿重工有限公司坐落于孔孟之乡的济宁，地理位置优越，经济发达，4方自上料搅拌车，交通便利。依托小松，山推、伊顿液压等大型工程机械企业，为我们的企业提供了良好的发展平台和环境。济宁金亿重工有限公司是集机械加工和混凝土专业设备制造以及自动化仪器仪表开发、销售服务，安装一体的公司，公司专业研发销售各种小型的机械产品，4方自上料搅拌车多少钱，产品有：自动装载移动式混凝土搅拌车，适合各种环境的小型混凝土运输车，吊车，泵车等。

## 自上料搅拌车的优点

自上料搅拌车主要是应用于建筑领域，操作方便，简单，它有一个很大的搅拌桶，接下来为大家介绍一下自上料搅拌车的优点。

- 1、搅拌均匀，搅拌叶片呈扇形，搅拌时与介质接触面积大；
- 2、喷嘴多排设置，水量均匀并可调节；
- 3、自动上料搅拌车的搅拌筒结构紧凑，4方自上料搅拌车厂家，密封性好，并在进料口设置挡灰板，防止水雾反串；
- 4、剩灰率低，箱体底部的分水岭的设置确保设备内无死角。
- 5、矿用搅拌筒设备性能先进、成品质量稳定、搅拌均匀、出料迅速。

## 自上料搅拌车按工作原理分类有哪些？

自上料搅拌车是把具有一定配合比的砂、石、水泥和水等物料搅拌成均匀的符合质量要求的混凝土的机械。也是建筑工程中不可或缺的一个部分，乡镇农村的使用也越来越广泛。

目前使用普遍的自上料搅拌车通常按其工作原理，可以分为自落式和强制式两大类。自落式搅拌机又称滚筒式搅拌机，它的搅拌筒内壁焊有弧形叶片。当搅拌筒绕水平轴旋转时，叶片不断将物料提升到一定高度，然后自由落下，互相掺合。就是把混合料放在一个旋转的搅拌鼓内，随着搅拌鼓的旋转，鼓内的叶片把混合料提升到一定的高度，然后靠自重自由撒落下来。这样周而复始地进行，直至拌匀为止。强制式搅拌机主要是根据剪切机理进行混合料搅拌。搅拌机中有随搅拌轴转动的叶片。强制式搅拌机是搅拌鼓不动，而由鼓内旋转轴上均置的叶片强制搅拌。这种搅拌机拌制质量好，生产效率高；但动力消耗大，且叶片磨损快。相比之下，强制式搅拌机的搅拌作用比自落式搅拌机强烈，宜搅拌干硬性混凝土和轻骨料混凝土。

自上料搅拌车是一种特殊车辆，并不是所有会开车的司机都会开自动上料搅拌车，如果操作不当会引起翻车、液压泵、马达、减速机过快磨损甚至出现严重后果。下面小编给大家介绍一下操作自上料搅拌车的8大注意事项。

- 1、液压系统压力应符合使用说明书中的规定，不得随意调整。液压油的油质和油量应符合原定要求。
- 2、搅拌车装料前，应先排净拌筒内残存的积水和杂物。在运输过程中要不停的转动，以防混凝土离析。搅拌车到达工地和卸料之前，应先使拌筒全速以14—18转/分转动1—2分钟，然后再进行反转卸料。反转之前，应使搅拌筒停稳不转。
- 3、环境温度高于+25摄氏度，从装料、运输、到卸料延续时间不得超过60分钟，环境温度低于+25摄氏度，上述时间不得超过90分钟。
- 4、冬期施工时，应切实做到：开机前检查是否结冰；下班时认真排除拌筒内及供水系统内残存积水，关闭水泵开关，将控制手柄置于“停止”位置。

5、在施工现场卸料完毕后，应立即用搅拌车随带的软管冲洗进料斗、出料斗、卸料溜槽等处，清除粘附在车身各处的污泥及混凝土。在返回搅拌站的途中，应向搅拌筒内注150---200L水以清洗筒壁及叶片粘结的混凝土残渣。

6、每天工作结束后，司机应负责向搅拌筒内注入清水并高速(14—18转/分)旋转5—10分钟，然后将水排去，以保证筒内清洁。用高压水清洗搅拌筒各个部分时，湖北自上料搅拌车，应注意避开仪表及操纵杆等部位。压力水喷嘴与车身油漆表面间的距离不得小于40厘米。

7、清除搅拌筒内外积污及残存的混凝土渣块时，以及在机修人员进入筒内进行检修和焊补作业时，需先关闭汽车发动机，使搅拌筒完全停止转动。在机修人员进入筒内工作期间，须保证拌筒内通风良好，空气新鲜，无可燃气体及有害灰尘，氧气供应充足。在筒内使用电动工具操作时，操作人员要有良好的绝缘保护。

8、工作时，不得将手伸入旋转的搅拌筒内，严禁将手伸入主卸料溜槽和加长卸料溜槽的连接部位，以免发生事故。

4方自上料搅拌车-湖北自上料搅拌车-金亿重工生产厂家由济宁经济开发区金亿重工有限公司提供。济宁经济开发区金亿重工有限公司（[www.jnjyztg66.com](http://www.jnjyztg66.com)）为客户提供“自上料搅拌车,四不像搅拌车,铲斗搅拌车,小型搅拌运输车”等业务，公司拥有“金亿”等品牌。专注于机械加工等行业，在山东济宁有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：秦经理。