

低温冷水机 恒星世季 安徽冷水机

产品名称	低温冷水机 恒星世季 安徽冷水机
公司名称	安徽恒星世纪空调制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区滨江花月三期办公楼1408室
联系电话	13802400675

产品详情

螺杆式冷水机组该如何配电

- 1、螺杆式冷水机组到达客户现场后，需要将动力电源线接至机组控制柜。控制柜的进线口在控制柜的上方。冷水机组控制柜电源进线必须高于机组1米，且控制柜上不能受压。把动力线接到接线端子R、S、T、N、，风冷式冷水机，经过首次24小时（允许的最短时间）运行后，需重新固紧接线端子。
- 2、除螺杆式冷水机组本身控制电箱外，另需配套水泵、水塔风机的电控柜，电控柜中电源部分包括：总电源接线铜排，Y- 压缩机启动电气装置。

检查水侧的压力表和温度计的连接是否正确，压力表应与水管成90°垂直安装，温度计的安装应保证其感温探头直接插入水管路中。检查冷冻/冷却出水侧流量开关是否正确安装，螺杆式冷水机，确认流量开关与控制柜已正确接线。

点动冷冻水和冷却水水泵，检查水泵转向。正确的水泵转向应为顺时针方向，否则请重新检测水泵接线。开启冷冻水和冷却水水泵，使水流开始循环。检查水管管道是否泄露，有无明显漏水和滴水现象。

螺杆式冷水机高低压问题

水冷螺杆式冷水机在工业生产中使用广泛，机组处于高效运转时要注意及时保养维护，在冷水机出现故障提醒时能够及时的处理，不但会减少故障维修损失还能延长机组的使用寿命。冷水机在正常高效运行下会出现高压、低压情况，这种高压、低压情况会影响机组的运行，平常使用中用户可以根据设备的运行

状态检查出，但是很多企业虽然使用设备很长时间，安徽冷水机，但是却没有掌握有效的检测方法，济南作为专业的螺杆式冷水机组厂家带你了解机组出现高压、低压时应该如何检测:

1.出现高压情况时，应该检查设备里的水温，如果高于正产值，应该进行降温.

2.出现低压的情况时，要考虑到是否和制冷剂有关，低温冷水机，如果缺失制冷剂就会出现低压的故障，要实际检测制冷剂是否缺失，避免渗漏.

低温冷水机-恒星世季(在线咨询)-安徽冷水机由安徽恒星世纪空调制冷设备有限公司提供。安徽恒星世纪空调制冷设备有限公司(www.hxsj360.com)为客户提供“冷水机组,低温冷水机组,工业冷水机组,热泵机组”等业务，公司拥有“恒星世纪”等品牌。专注于换热、制冷空调设备等行业，在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：仰劲松。同时本公司(www.hfshengyu.cn)还是从事冷冻机，冷冻机组，冷冻机组厂家的厂家，欢迎来电咨询。