

黑龙江工业暖风机 工业暖风机 山东儒工

产品名称	黑龙江工业暖风机 工业暖风机 山东儒工
公司名称	山东儒工机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂物流中心
联系电话	18553751172

产品详情

燃油暖风机燃烧不充分的原因

大家都知道，燃油暖风机的燃料是柴油或者是煤油，源头货源工业暖风机，如果您的燃油暖风机冒黑烟了，不要着急，这样的状况很有可能是因为燃油暖风机燃烧不充分造成的，那么燃油暖风机为什么会燃烧不充分呢？小编为大家分析了原因，一块来看看

- 1.燃油质量不合格，不能完全燃烧；
- 2.进风口过滤器或绒布过滤器积垢，工业暖风机，造成堵塞，导致燃油燃烧不充分。
- 3.油过滤器积垢。
- 4.压力过高或过低，导致燃油燃烧不充分。

燃油暖风机的知识百科

1、问：加一次油可以用多长时间？

答：一般来说，加满一箱油可以持续不间断工作10个小时。用户一般都是阶段性加温，工作时间会相应延长。

2、问：一台机器可以管多少面积？如果面积很大怎么办？

答：一台20KW可以对370m²以内面积加温（3米高度），黑龙江工业暖风机，温度可以达到40摄氏度。如

果面积很大的房间，建议多台热风机，建筑工地工业暖风机，这样可以保证加温均匀。

3、问：房间温度可以加到多少？

答：理论上房间温度可以加到70摄氏度以上(用于干燥产品)，一般我们建议温控器温度设定在30度左右，节约燃料成本

4、问：温度可以自动控制吗？

答：热风机连接温控器后可以自动控温。比如温控器设定温度在25摄氏度，房间温度加温到设定温度后，热风机会自动停机。当房间温度于设定温度时，机器自动启动加温，如此反复。

1、燃油暖风机要使用带有接地的插头。

2、燃油暖风机要与易燃物体保持安全的距离。

3、如果燃油暖风机是带有余热或者是作业中，需要把燃油暖风机放置在平坦并水平的地方，否则可能会发生火宅。

4、当移动或存放燃油暖风机时，保持燃油暖风机在一个水平的位置，否则燃料会溢出。

5、要等到燃油暖风机冷却之后才可以拨出插头，并且燃油暖风机机不使用的時候拔出插头。

6、不应堵住燃油暖风机的进风（后面）口和出风口（前面）。

7、不要移动，触摸，加燃料或维修一个发热的，正在运行或接电源的燃油暖风机。

8、不要向燃油暖风机的前部或后部连接管道。

黑龙江工业暖风机-工业暖风机-山东儒工(查看)由山东儒工机械制造有限公司提供。山东儒工机械制造有限公司（www.rugong.com.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东儒工——您可信赖的朋友，公司地址：山东临沂物流中心，联系人：张女士。同时本公司（www.rggfj.com）还是从事灌缝机，沥青灌缝机，路面灌缝机的厂家，欢迎来电咨询。