

# 叉车超速报警器说明书 唯创安全 叉车超速报警器

产品名称	叉车超速报警器说明书 唯创安全 叉车超速报警器
公司名称	深圳唯创安全技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永街道大洋路90号中粮福安机器人智造产业园11栋4楼
联系电话	17724679751 17724679751

## 产品详情

### 叉车超速报警器

为什么要选择“叉车超速报警器”，它真的是叉车不可缺少的一部分吗？

叉车超速报警器是一款为了保证叉车的行驶安全，其中重要的功能特点便是“报警器”，当我们的叉车驾驶员在行驶的过程中达到我们预期设定的报警速度时，安全系统便会发出的报警音效，而叉车报警器的速度管理分为三级超速报警。

#### 1. 一级行车提示

假设叉车管理员设置一级行车时速不得超过6mk/h，叉车超速报警器原理，如叉车驾驶员超过限速时速则会出现“灯闪烁”以便提示行驶司机已经超速。在这个过程中灯闪烁会一直维持到设定的一级低速报警速度以下即可，如果期间还是没有下降反而持续增长，叉车超速报警器说明书，达到设定的二级超速报警时，便会立即启动二级超速报警。

#### 2. 二级超速报警

假设叉车管理员设置二级行车时速不得超过8mk/h，如叉车驾驶员超过限速时速则会出现“喇叭音效提示”以便提示行驶司机已经超速。在这个过程中喇叭音效提示会一直维持到设定的一级低速报警速度以下即可，如果期间还是没有下降反而持续增长，达到设定的三级超速报警时，便会立即启动三级超速报警。

#### 3. 三级锁定报警

假设叉车管理员设置三级行车时速不得超过12mk/h，如叉车驾驶员超过限速时速则会出现“锁定报警”，所谓的锁定报警就是“灯闪烁”和“喇叭音效提示”一直不停的运作，当三级报警器锁定后，需要叉车管理员才能去解除锁定报警。

## 叉车超速报警器

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳唯创安全技术有限公司

### 叉车超速报警器的使用注意事项

要定期的对系统进行维护，具体措施有：

- 1.对“测速轮”的“轴轮”要定期的清洗、清理沉积物及加润滑油等(特别防止铁渣被吸附在测速轮上)；
- 2.系统应工作在干燥的地方，如果测速轮及控制主机内部进水，应用合理的方法将水烘干后再使用(如用电吹风等吹干)；
- 3.如在使用过程中，无线叉车超速报警器，发现系统有故障，应由专业人员打开，非专业人员切勿开启。叉车超速报警器

超速报警器：顾名思义，其特点主要集中在“报警”功能上。为了保证叉车的行车安全，而通过主机所设定的车辆超速参数为触发点，然后发出报警指令，叉车超速报警器，配合灯喇叭对驾驶员进行鸣警提示。市面上的超速报警器一般都只有一级报警，而深圳唯创安全的超速报警器则具有三级报警。

叉车限速器：从“限速”两字就可以看出该设备是一种为了保证行车安全而设置的车速限制的装置，它与车速报警有本质上的区别。

叉车超速报警器 叉车超速报警器说明书-唯创安全-叉车超速报警器由深圳唯创安全技术有限公司提供。深圳唯创安全技术有限公司(www.wtsafe.com)在集成防盗报警系统这一领域倾注了无限的热忱和热情，唯创安全一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李先生。同时本公司(www.vtronsafety.cn)还是从事叉车防撞，叉车防撞预警，叉车防撞报警器的厂家，欢迎来电咨询。