

山东儒工 工业暖风机热销厂家 工业暖风机

产品名称	山东儒工 工业暖风机热销厂家 工业暖风机
公司名称	山东儒工机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂物流中心
联系电话	18553751172

产品详情

燃油暖风机的使用步骤

- 1、将准备好的相应平方的电缆连接暖风机的电源线(请连接含有接地线的电源线)
- 2、暖风机为了使其表面坚固，要远离潮湿的环境和易燃物品。
- 3、连接暖风机的电源。
- 4、设置温度调节器旋钮到顶点，工业暖风机，让暖风机满功率运行。
- 5、暖风机会连接加热选择装置。
- 6、暖风机会自动启动，停止，从而保持室内温度的恒定。
- 7、一旦房间温度达到所要求的，加热元件将停止工作，但风扇会继续工作，一旦气温下降，加热元件会继续加热。
- 8、在关闭加热器之前，请打开恒温器OFF，然后转动旋钮，暖风机会被关闭，工业暖风机怎么样，让它在2分钟内冷却下来。
- 9、温度调节器时间延长被切断，如果忘记在OFF位置关闭温度调节器在关闭暖风机之前，温度调节器被切断，风扇将会持续工作，当加热器的温度接近50 。当温度降至40 左右，温度调节器和风扇会停止工作，暖风机会冷却下来。
- 10、使用后，首先关闭加热器，然后拔出插头。
- 11、温度调节器过热或不正常运行，同时出现故障，非自复位温度调节器将会操作，设备将会关闭。取下插座上的插头，让机器自动冷却，然后用钢针接触非自复位温度调节器按钮。当你听到一个明确的点击声就意味着电路接通，把插头插入插座上，打开工业暖风机。

燃油暖风机的知识百科

1、问：加一次油可以用多长时间？

答：一般来说，加满一箱油可以持续不间断工作10个小时。用户一般都是阶段性加温，工作时间会相应延长。

2、问：一台机器可以管多少面积？如果面积很大怎么办？

答：一台20KW可以对370m²以内面积加温（3米高度），温度可以达到40摄氏度。如果面积很大的房间，工业暖风机热销厂家，建议多台热风机，这样可以保证加温均匀。

3、问：房间温度可以加到多少？

答：理论上房间温度可以加到70摄氏度以上(用于干燥产品)，一般我们建议温控器温度设定在30度左右，节约燃料成本

4、问：温度可以自动控制吗？

答：热风机连接温控器后可以自动控温。比如温控器设定温度在25摄氏度，房间温度加温到设定温度后，热风机会自动停机。当房间温度于设定温度时，机器自动启动加温，如此反复。

新购买的暖风机一般放在纸箱中，附件一般由角轮、轮轴、支架、扶手等。

一角轮支架安装

首先把支架、轮轴、螺丝等部件取出，把支架平放在地上，传入轮轴，轮轴两端由两个小孔，要穿入定位销，并安擦上角轮。

二 整机与支架组装

把安装好的支架平放在地上，然后把整机抬到支架上，并对好支架上的螺丝孔，注意，角轮要放在出风口的下端，不要按错了方向。

抬上机器后再把扶手安装上，并把螺丝穿上，并用螺丝帽固定，之后再把手一侧的两个工字型电缆缠线器安装上，这样就可以了，是不是很简单，但也有很多人没有见过这种机器，不会安装。

山东儒工(图)-工业暖风机热销厂家-工业暖风机由山东儒工机械制造有限公司

提供。山东儒工机械制造有限公司（www.rugong.com.cn）实力雄厚，信誉可靠，在山东临沂的路面机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领山东儒工和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.rgjzb.com）还是从事混凝土浇筑泵，二次构造柱输送泵，二次结构浇筑泵的厂家，欢迎来电咨询。