

# 宏泰机床 高速龙门加工中心 龙门加工中心

产品名称	宏泰机床 高速龙门加工中心 龙门加工中心
公司名称	高密宏泰机床制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省高密市三真大道西平安大道北
联系电话	15335361678

## 产品详情

### 龙门加工中心的程序

(1)程序输入。在龙门加工中心主菜单下按EDIT(编辑)键，在第2级子菜单中选择编辑语言、键盘输入程序，按ENTER键确认，程序即可输入。

(2)程序修改。在EDIT(编辑)窗口中既可以输入新程序也可以编辑修改原有程序。按MODIFY(修改)键，选择龙门加工中心要修改的程序段，用编辑键修改后，龙门加工中心，按ENTER键确认。

(3)程序。在龙门加工中心EDIT(编辑)窗口中，按COPY BLOCK()键，可以拷贝一行或多行甚至整个程序。

### 龙门加工中心

机床整体结构为工作台、横梁固定，龙门架移动。首要结构件均选用高强度铸铁，树脂砂造型，具有杰出的减震性、热稳定性。整机具有高刚性、高可靠性的结构规划。适用于冶金、铁路、重机、造船、发电、轿车、航天、印刷、模具等职业的重型、超重型基础零件的加工，数控龙门加工中心，特别是零件本身重量大，定梁龙门加工中心，工件长度较长的各种平面、曲面、空间曲面和孔的数控加工。广泛应用于机械制造职业各种板类、箱体类、机架类等杂乱零件的粗、精加工。可完成三轴联动曲面加工、刚性攻丝，并可依据客户加工工艺要求添加附件铣头，针对工件的加工工艺，一次装夹完成五面体加工。镗铣头主轴选用沟通主轴伺服电机驱动，高速龙门加工中心，主轴伺服电机输出端与主动两段凹凸档齿

轮变速箱直联。

### 龙门加工中心电池的更换步骤

- 1、确认输入龙门加工中心电源已切断、所更换的驱动单元的电源已OFF。
- 2、拔出与龙门加工中心驱动单元电池插口相连的电池插头。
- 3、用指尖按下电池侧面、横推电池然后取出。
- 4、新电池的插头与龙门加工中心驱动单元电池插口相连。
- 5、把电池安装到龙门加工中心驱动单元上。

### 龙门加工中心的每月保养

- 1、检测龙门加工中心轴轨道润滑情况，轨道面必须保证润滑良好；
- 2、检查、清洁极限开关以及碰块；
- 3、检查龙门加工中心打刀缸油杯油是否足够，不足及时添加；
- 4、检查龙门加工中心上的指示牌与警告铭牌是否清晰，存在。

宏泰机床(图)-高速龙门加工中心-龙门加工中心由高密宏泰机床制造有限公司提供。高密宏泰机床制造有限公司(www.gmhtjc.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宏泰机床——您可信赖的朋友，公司地址：山东省高密市三真大道西平安大道北，联系人：杜经理。