

# 济南洒水车 重汽专用车 洒水车

产品名称	济南洒水车 重汽专用车 洒水车
公司名称	中国重汽集团济南专用车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市章丘潘王路17668号
联系电话	15621855111

## 产品详情

在炎夏和大伙一样，我们的洒水车也需要特别的照顾，较多的雨水和强烈的日光会加快洒水车漆面和零部件的老化。那么都需要怎样进行维护呢，下面就由重汽专用车来简单讲一讲吧。

### 关注胎压

在夏季地表温度很高，车胎多少也会受影响，如果不重视胎压可能会发生爆胎。所以很多车主就会想到夏季给车胎1压的方法来防止爆胎，但给车胎降1压过多会加大轮胎的形变量，长时间行驶使其升温，车胎爆炸的几率反而增大，所以可别聪明反被聪明误，只需要按照原厂商规定的胎压充气就好，油箱盖上都有。

### 正确使用空调

夏天，很多车主在打火后就忙着开空调，还有带着空调启动的。实际上这样做制冷效果并不好，而且会增加引擎在初始运转时的压力。正确的做法其实应该靠开窗开门降温，不愿意靠门扇风就将所有车窗打开，等车厢内空气流通后再开启空调。当然要是当地治安不好，当俺没说。

另外熄火前注意关闭空调，防止下次带空调启动，加大电瓶的负担，最好是离目的地1公里时将空调关闭，洒水车，选择室外循环。这样做倒不是为了保护空调，而是利用这段时间充分干燥蒸发器表面，降低空调出现馊臭味道的几率。

洒水车，在我们日常生活中是比较常见的作业车辆，随着天气逐渐变冷，那么在冬季使用洒水车时，都

需要注意哪些事项呢？下面就由重汽专用车的小编来为您讲一讲：

### 1、冬季放水

冬季来临前，应将水泵和水管内的水放空，以防冻裂。我国北方一般严冬不再施工，故在施工结束后，就立即将水泵及水管内的水排空，以防后患。

### 2、洒水注意事项

洒水车前喷头位置较低，靠近地面，喷洒压力较大，可用于冲洗路面；后喷头位置较高(洒水车后喷头一般左右各安装一个)，济南洒水车，洒水面较宽，可用于公路施工洒水，使用后喷头时，应将前喷管关闭；使用可调喷头洒水时，洒水宽度可根据需要调整。洒水宽度越宽，中间重叠量越少，洒水密度越均匀。

### 3、定期排污

洒水车贮水箱设有排污管，该管的进口为水箱的较低点。经过一段时间的使用，应定期打开排污管开关，将罐内积存的杂物排除，直到水变清为止。

喷洒车，又称为多功能绿化洒水车，主要由发动机带动变速箱，变速箱上安装的取力器带动洒水泵，洒水泵产生动力，将罐体内部的液体通过管网喷洒出去，有需要的朋友就关注重汽专用车吧。

## 安全技术

- 1、每次揭开进料口盖之前，沈阳洒水车，应先打开卸压阀，排出罐内余气，以免发生伤人事故。
- 2、经常注意压力表是否工作正常，严防压力表失灵而超压发生罐体爆炸。
- 3、经常查看安全阀，保证在0.196MPa时开始排气，不得使罐内压力超过0.196MPa。
- 4、经常查看转速表工作是否正常，以免超转而损坏空压机及取力箱。并经常清洗转速表探头（此探头在空压机飞轮处）。
- 5、经常倾听取力箱及空压机转动声音。若有异常响声，应立即停机排除故障。

济南洒水车-重汽专用车(在线咨询)-洒水车由中国重汽集团济南专用车有限公司提供。中国重汽集团济南专用车有限公司（www.cnhtcjz.com）为客户提供“各类专用车（洒水车,多功能抑尘车,冷藏车,油罐车等）”等业务，公司拥有“中国重汽,绿叶”等品牌。专注于交通运输产品加工等行业，在山东 济南 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：徐经理。