

东莞发电机出租，东莞发电机租赁，东莞发电机出租租赁

产品名称	东莞发电机出租，东莞发电机租赁，东莞发电机出租租赁
公司名称	东莞市加能机电设备工程有限公司
价格	18888.00/台
规格参数	品牌:康明斯
公司地址	东莞市虎门镇博涌大卢向北新区二路32号
联系电话	13802398067 13268818996

产品详情

发电机内部绝缘故障：1、原因： 、过电压引起。

、防雷设施不当遭受雷击电波袭击。

、长期过负荷或铁心短路发热。

、检修不慎工具零件丢在发电机里。 、定子线圈接头焊接不良。（6）、出口电

缆、CT瓷瓶损坏也会引起。2、现象： 、运行中发电机开关及励磁开关跳闸。 、发

电机回路表记全部指零。 、检查保护动作情况，如差动继电器动作，令发电机内部或风道中冒烟或火星，并伴有绝缘焦臭味。3、危害：绕组烧毁，机组损坏。4、处理：主要以预防为主，如定期做耐压试验，做好防雷措施并定期检验消除接头不良，测量各相线圈的直阻，注意焊接施工方法。大修时，应检查所有固定物是否紧固，检点工具，保证机内无杂物，工具。 第八条：

线圈、铁芯温度升高：1、原因： 、冷却通风系统不正常。

、线圈本身构造上的缺陷。 、定子铁心过热。 2、现象：额定负荷下运

行时，定子铁心或线圈温度超过规定极限值，或是转子电流超过极限值。3、危害：引起绕组焊接接点过热，并使绝缘枯朽破坏或铁心短路损坏。4、处理： 、迅速检查通风系统：滤尘器是否堵塞，进风闸板是否拉出，空气温度是否过高，如有异常，立即处理。 、经过以上处理，发

电机线圈及铁心温度或转子温度仍超过极限值，则必须降低发电机的有功及无功负荷，直到温度降到许可值为止。 第九条：发电机失火1、现象：发电机端盖上和冷热空气窥视孔内，以及出风道中或其它地方有烟气，火星或烧焦的气味。2、处理：发生上述现象应立即解列，断开励磁开关，打掉危急保安器，关闭冷却通风系统出入口档板，停止通风。但不得使发电机停止转动，应维持在每分钟200—300转，然后开启水灭火装置，应动用一切灭火装置，若灭火装置失灵，除禁止使用泡沫灭火器和砂子灭火外，应动用一切灭火设备，如：四氯代碳、二氧化碳灭火器等使火灾迅速熄灭，灭火后开启冷却通风系统出入风档板，使发电机内部降温，并关闭主汽门停止旋转，但还要定期盘车，具体时间按规程执行。 第十条：

励磁回路故障1、一点接地 切换正、负极对地电压如对地有指示应换算对地绝缘电阻，如低于0.5M

应做如下检查： 、检查电刷引线有无接地碰壳现象。 、检查励磁调节器有无污垢、杂物。 、

检查各部引线有无破损。如经查实应立即报告进行处理，暂时运行期间要加强监视。2、两点接地 、现象： 励磁电流增大，电压降低。 无功指示降低或接近于零。 功率升高或进相，母线电压降低。

发电机声音异常或发生震动。5励磁回路金属性实接地。 、处理：如果是两点接地，发电机应掉闸，如不掉刚拉开然后用灭磁开关切断励磁电流。 第十一条：发电机定子回路单相接地：1、现象： 、发电机接地光字牌亮。 、发电机绝缘监察表有指示。

、母线对地电压两相升高或升高
倍，一相降低或为零。2、处理：、如接地点确为发电机内部则应请示停机处理。
、如为厂用系统接地，应倒换工作变至备用变，如仍不消除则应对内部负荷进行寻找，一经查实立即
处理。、小电流接地系统一相接地运行不允许超过2小时。第十二条：外部短路故
障1、现象：、电压突然下降电流升高或达到针档。
、电力表（有功）指示升高或达针档。
、转子电流电压高于正常值。、发电机声音大而沉。、发电
机过电流、速断、过负荷光字牌亮，故障线路事故信号报警，发出事故音响。2、处理：、根据开关保
护动作情况立即将联络线路开关拉开，迅速调整周波、电压稳定发电机运行，待事故处理完毕再合闸送
电。、如经查确为本系统故障，应立即拉开发电机和联络线开关。

我们将为客户持续地创造价值，不断地完善服务品质，不断地开拓市场，再创新的辉煌！
感谢您选择加能，加能为您加能量！您刚好需要，我刚好专业！欢迎拨打总经理24小时专线：顾生
13802395186