

# 磨齿机 汉德锯业—惠民价格 专用磨齿机

产品名称	磨齿机 汉德锯业—惠民价格 专用磨齿机
公司名称	永康市汉德锯业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市经济开发区民本路38号
联系电话	15858917733

## 产品详情

【锯片磨齿机厂家】汉德锯业为大家介绍木工合金锯片的使用指南：

- 1) 木工合金锯片的合金头具有锋利且敏感的刃口。因此在锯片的移动、安装及拆卸过程中，必须小心保护锯齿免受损伤，同时避免对人体造成伤害。
- 2) 确保锯床状态良好，主轴无变形、无振动，轴径公差为h7.并严格遵照锯床制造商的使用说明进行操作。
- 3) 定期检查机器主轴的径向跳东（ $\pm 0.02\text{mm}$ ），以及摆幅（ $\pm 0.01\text{mm}$ ）。
- 4) 锯床要安装保护罩，防止各种碎片飞散对人体造成伤害。操作者必须佩带防护眼镜。
- 5) 锯片安装前必须清除主轴及法兰盘上的杂物。
- 6) 使用尽可能最大的法兰盘能使锯片的运转更加平稳、法兰盘大小为锯片直径的三分之一（薄型锯片宜采用1/2D的法兰盘）锯切效果更佳（特别是薄型锯片）。
- 7) 根据行业标准规定的转速及进料速度工作。

【锯片磨齿机厂家】木匠刀具的特点是要求在高速并且接受冲击载荷的切削条件下，求购磨齿机，长期坚持切削的锋利功能。为此，木匠刀具的材料，有必要具有必要的硬度和耐磨性，满足的强度和耐性，自动磨齿机，必定的工艺性(如焊接、热处理、切削加工和磨削加工功能等)条件。在机床才干断定条件下，刀具的磨损、切削质量、其劳动生产率基本上取决于其自身资料所能发挥的切削功能。

**【锯片磨齿机厂家】**汉德锯业为大家介绍锯片的安装要求：

设备状况杰出，主轴无变形，无径跳，装置固定结实，专用磨齿机，无振荡等。

查看锯片有无损坏，齿型是不是完好，锯板是不是平坦光亮，以及有无其他异常现象，以保证运用安全。

3、装置时，断定锯片箭头方向与设备主轴旋转方向共同。

锯片装置时要坚持轴心，卡盘和法兰盘的清洗，法兰盘内径与锯片内径共同，保证法兰盘与锯片紧密结合，装好定位销，磨齿机，拧紧螺母。法兰盘的巨细要恰当，外径应不小于锯片直径的1/3。

设备开动前，保证安全的情况下，有单人操作设备，点动空转，查看设备转向是不是准确，有无振荡、锯片装好后先空转几分钟，无打滑、摇摆或跳动后正常作业。

磨齿机-汉德锯业—惠民价格-专用磨齿机由永康市汉德锯业有限公司提供。永康市汉德锯业有限公司（[www.ykhard.com](http://www.ykhard.com)）是从事“磨齿机,修磨机,合金锯片,锯片”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郑经理。