

# 莆田混凝土输送泵 宾龙机械输送泵定制 小型混凝土输送泵多少钱

产品名称	莆田混凝土输送泵 宾龙机械输送泵定制 小型混凝土输送泵多少钱
公司名称	任县宾龙机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县永福庄工业区
联系电话	13373399606

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县宾龙机械厂

### 宾龙机械为您介绍混凝土输送泵

任县宾龙机械厂为您介绍

混凝土输送泵按结构形式分为活塞式、挤压式、水压隔膜式。泵体装在汽车底盘上，再装备可伸缩或屈折的布料杆，就组成泵车。种类:按结构和用途分为拖式混凝土泵、车载泵和泵车，按动力类型分为电动混凝土输送泵和柴油动力混凝土输送泵。混凝土输送泵性能特点：采用三联泵开式系统、液压回路互不干扰，系统运行。具有反泵功能，利于及时排除堵管故障，并可短时间的停机待料。

### 宾龙机械为您介绍混凝土输送泵

任县宾龙机械厂为您介绍

混凝土输送管道堵塞：当输送压力逐渐增大，料斗料位不下降时，管道出口不排出，泵振动，管道伴有强烈振动和位移，可以判断管道是否被堵塞。阻塞的判断：阻塞通常发生在弯曲，锥体和有振动的区域

。此时，小型混凝土输送泵多少钱，你可以用一把小锤子沿着管道敲击，声音在堵塞时是沉闷的;声音清脆而正常。补救措施：当发生管道堵塞时，应立即重复前进和后退泵的方法，并将泵出口处的混凝土逐渐吸回料斗，然后重新混合。它也可以用木锤敲击，结合正负泵使其清晰;当上述方法无效时，表示堵塞严重。确定堵塞部分后，拆下管道并用高压风或重锤或高压水冲洗。彻底清洁后，莆田混凝土输送泵，连接管道并继续泵送混凝土。

任县宾龙机械厂为您介绍

混凝土泵空运转检查

- 1) 点动电动机，检查其旋转方向。
- 2) 启动电动机，检查蓄能器油压，在20(s)内压力应达规定数值。
- 3) 按下泵送按钮，混凝土缸活塞推送与S管换向动作应正确配合，推送频率过高时，应补充闭合油。
- 4) 分别推出左右活塞，大型混凝土输送泵，用专用扳手检查活塞中心固定螺丝，应不松动；橡胶活塞应密封良好，不漏水（在吸入行程时，允许在活塞外园与缸壁之间有少量渗漏）。
- 5) 按下活塞反向按钮试验反泵控制，活塞反向与复原均应灵活可靠。
- 6) 试验搅拌正反向及停止，其控制应灵活可靠。
- 7) 检查电气仪表、指示灯、液压压力表等应指示正确，无故障。
- 8) 试验遥控按钮对于泵送及停止泵送的单独控制，遥控与电气箱盘面控制的交替轮流操纵，均应符合使用要求。
- 9) 空运转半小时，检查各部分，运动部分应无异常声响，无剧热现象，液压系统无外泄漏，油箱油位、油液温升正常，油液不起泡；

莆田混凝土输送泵-宾龙机械输送泵定制-小型混凝土输送泵多少钱由任县宾龙机械厂提供。行路致远，砥砺前行。任县宾龙机械厂(xtbinlong.1688.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械及工业制品项目合作具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!