

# 安徽阜阳地基开挖花岗石撑裂机调试

产品名称	安徽阜阳地基开挖花岗石撑裂机调试
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

## 产品详情

### 安徽阜阳地基开挖花岗石撑裂机调试

愚公斧大劈力破石机是2016年我公司推出的款市场原先售卖的“大劈裂机”改进升版破石设备。我们为什么要改进呢？因为市场现在流通的劈裂机虽然能够在短时间内使用破采岩石，但因为大劈裂机所使用45号钢材与普通液压件机身经不起强压的，施工时经常会出现岩石太硬力度不够而分不动损坏机身，大大耽误了工程进度和损耗了产品金额。锻造材质选材同样为“山西太钢钢厂”“山西太重榆次液心”。质量上也有很大的保障。在工程中矿山中劈裂机的技术得到了很好的验证，并且质量和耐久性在实际的应用中得到了创新性的提升。仅仅是劈裂机的头楔块组我们花了5年的时间，通过102款材料的选择和29道工序的制造，形成了质量稳定，耐久性强的劈裂机产品。

首富具有与众不同的能力。因为我们能够为客户提供能他们需求的产品解决方案。生产的新型岩石劈裂机，采用了德国，开创了在众多领域的先河，在性能和性上具有明显的优势。更为重要的是，它的劈裂岩石力度达到了别的厂家达不到的效果。

愚公斧破石机开采石头机器建筑基坑中的岩石破碎，面临着不能放炮、岩石太硬、破碎锤效率低的难题，采用钻孔机、大型岩石破石器与破碎锤联合作业是好的解决方案，也是节省成本、作业效率的好设备组合。一个大型的土石方工程采用这种联合作业方式，获利将增加。这种作业方式现已进入工程破拆领域，是节省成本、作业效率的设备。

愚公斧劈裂棒的使用说明：

(1) 在使用劈裂棒时应先接好油管，需从液压泵站阀体上的油口接出两条主油管路。其中黄色油管接黄色接头，黑色油管连接黑色接头。由于输出压力过大，所以采用铜垫硬密封方式，在接油管时，需用扳手用力旋紧。把主油管的另一端与分流阀的主油口连接（注意：分流阀式液压泵站在出厂时都带有铜垫）

(2) 把各个劈裂棒与分流阀连接黄管与黄接头连接，黑管与黑接头连接。

(3) 在使用劈裂棒前先确定钻孔位置，用凿岩机先打孔，打孔要尽量确保垂直，否则会损坏棒体，钻孔深度一般要比棒体长300-400mm。

(4) 使用劈裂棒时一定不要把分裂棒提手拆掉，劈裂棒劈裂原理需要有悬空面与临空面，否则会导致棒体变弯或棒体漏油。

(5) 使用前要根据岩石的硬度，合理安排间距与排距，间距过大或排距过大会对棒体产生过量的压力，会缩减使用寿命。

操作工作时间短，是从油缸伸出的时间。在1分钟之间方可达到岩石明显效果。先将液压劈裂放入孔内。启动电源，换动换向阀至蓝色管，开始进油，开始伸出，液压劈裂开始伸，在孔内产生向临空面方向推力，岩石表面会现缝隙5-8公分。我们厂家作为破石头行业的老厂家，

令岩石由里往外受力，岩石里面结构，从而达到岩石的目的，地铁，涵洞，矿井，地下管线，河道治理等工程，金属矿，非金属矿，煤矿开采，3，大块石料开采:可实现几千立方米一块荒料次破裂,工程领域:市政基础，城市建设中广泛使。顺时针方向，3.将高压油管与劈裂棒相连接，油管颜色可分蓝色，黑色，蓝管高压，黑管低压，了进料能与产量，为了您使用好我们的破石机，避免破石机出现不应有的故障，请操作人员在使用时注意以下事项并严格遵守:孔深达到后。

安徽阜阳地基开挖花岗石撑裂机调试

江西抚州大批量生产碎石撑裂机型号：<http://fuzhoushi.11467.com/info/7448603.htm>