

不锈钢伸缩门 宣城伸缩门 盛宇智能

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 不锈钢伸缩门 宣城伸缩门 盛宇智能 |
| 公司名称 | 宣城市盛宇防护设施有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省宣城市双桥现代服务业产业园 |
| 联系电话 | 13000000000 |

产品详情

不锈钢伸缩门生锈如何保养

不锈钢伸缩门生锈的原因：

- 1、不锈钢伸缩门外表面积存着其它金属元素的粉尘或者金属颗粒的强力附着物，伸缩门厂家，在潮湿温暖的环境中，附着物与不锈钢间的液体，将二者变成一个微弱电池，因此引发了电化学反应，从而使保护膜受到破坏，我们叫它电化学腐蚀。
- 2、不锈钢伸缩门外表粘附着有机物汁液（如汤汁、唾液等），在有水氧情况下，构成有机酸，长时间则形成有机酸对金属表面的腐蚀。
- 3、在有污染的空气中（含有大量的硫化物、氧化物、氧化氢的大气），遇冷凝水，形成、醋酸液点，引起化学腐蚀。
- 4、不锈钢伸缩门外表粘附含有酸、碱、盐类物质（如装修墙壁的碱水、石灰水喷测）引起局部腐蚀。

不锈钢伸缩门该如何保养：

定期查看电动门表面情况，时常进行清洁擦洗，去除附着物，消除引发锈蚀的外界因素。

对于那些没有工业污染的地区，不锈钢伸缩门，安装不锈钢产品时有必要资讯相关人员，宣城伸缩门，选取合适的不锈钢材料种类，如201及202材质的。

海滨地区要使用304材质不锈钢伸缩门，304材质能抵抗海水腐蚀。

以上这些事导致不锈钢容易生锈的原因，大家在买伸缩门前了解清楚，跟买家沟通是咨询清楚，买回家之后就要正常使用和保养。

电动伸缩门电机安装应该注意什么

一、伸缩门电机安装前的准备工作

- 1、伸缩门电机开箱前应检查包装是否完整无损，有无受潮的现象，开罩后应小心清除电机上的尘土和防锈层。
- 2、细检查在运输过程中有无变形和损坏，紧固件有无松动或脱落，转子转动是否灵活，铭牌数据是否符合要求，并用500VMQ表测量高压电阻，绝缘电阻应不低于1MQ否则应对绕组进行干燥处理，但是处理温度不超过J20 。

二、伸缩门电机的安装场地和安装基础

伸缩门电机的安装场地海拔高度应不超过1000m；安装场地要干燥、洁净，电机周围应通风良好。

如果与其它设备要留有一定的间隔，以便于检查，监视和清扫，环境温度在40 以下，并需防止强烈的辐射；安装基础要坚固、结实，有一定的刚度，安装面应平整，以保证电机的平衡运行。

三、伸缩门电机的接线

伸缩门电机应妥善接地，接线盒内右下方及机座外壳有接地装置，必要时亦可利用电机底脚或法兰盘紧固螺栓接地，以保证电机的安全运行。

四、伸缩门电机与机械负载的联接

- 1、伸缩门电机可采用联轴器，正齿轴或皮带与负载机械联接，双轴电机的风扇端只允许采用联轴器传动。
- 2、采用联轴器联接时，伸缩门电机轴中心线与负载机械的轴中心线要重合，以免电机在动行中产生强烈振动，联轴器和声音等。器的安装偏差为：2极电机允许偏差0.015mm，4、6、8极伸缩门电机偏差0.04mm。轴伸只允许采用联轴器与机械负载联接。

- 1.人员以正常速度从门外或门内走向电动伸缩门，电动伸缩门应该自动打开，电动伸缩门的动作应该平滑而且没有出现碰撞的情况；电动伸缩门打开后，人员以每秒约150mm-200mm的速度慢速通过电动伸缩门时，电动伸缩门应该保持打开状态；
- 2.当人员离开电动伸缩门感应器感应区后，伸缩门哪家好，在延长时间1-10秒后（时间长短可以由电动伸缩门开关参数来设置），电动伸缩门将自动关闭?电动伸缩门的动作应该平滑而且没有出现碰撞的情况；
- 3.观察人员正常通过电动伸缩门的行走路线，需要把日常行走路线调整为人员正对走向电动伸缩门，而不是以一定的角度走向电动伸缩门；
- 4.走向电动伸缩门时，电动伸缩门感应器的感应宽度范围应该大于门完全打开的宽度；

5.如果电动伸缩门安装了辅助光线传感器（红外对射保护装置），当门打开时，人站着不动，用手遮挡辅助光线传感器，门应该保持打开状态。当手离开后几秒内?门应该重新关闭。

电动伸缩门的保养离不开安全的使用和有效的维护，这样可以减少电动伸缩门损坏的几率，一旦出现维修问题，根据刚刚提到的问题进行简单排查，再联系维修人员就可以了。

不锈钢伸缩门-宣城伸缩门-盛宇智能由宣城市盛宇防护设施有限公司提供。宣城市盛宇防护设施有限公司（www.xcsyzz.com）是从事“宣城伸缩门,宣城道闸,宣城护栏”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄经理。