

水源热泵机组维修 市北区热泵 热泵机组维修

产品名称	水源热泵机组维修 市北区热泵 热泵机组维修
公司名称	青岛新源祥制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区重庆中路
联系电话	13156050099

产品详情

比泽尔螺杆冷水机组安装方法介绍

一、

安装要求：

冷水机安装前请选择地基平稳，四周空旷，畅通及避免腐蚀、污染、日晒、

雨淋，方便安装维修之场所。冷水机管路配管，请根据机身管路尺寸进行安装，

切勿将水管尺寸缩小，这样会影响制冷效果及增加耗电量，冷水机请必须安装在

距离墙壁

1m

以上空间位置，地源热泵机组维修，方便安装维护保养和调试。

注：

1

、电源负载及接地部分，请依照相关法规施工！

2

、新安装的冷冻机冷冻水管必须包保温层

比泽尔压缩机销售厂家新源祥制冷

如果在压缩机吸入侧喷射液体冷媒，小区热泵机组维修，排出气体的温度不会上升到120℃以上。

使用排出温度达到120℃且不会炭化或劣化的特殊合成润滑油。

压缩机启动负荷小，马达启动可采用启动电流小的星-三角式（Y-Δ）。

螺杆压缩机的规格如表1所示。

表1 压缩机的规格型 号4005SC-H，4005SC-Z5005SC-H，5005SC-Z6005SC-H，6005SC-Z转子齿数（M/F）个5/6外形（M/F）mm125/100140/112长度mm129.2127.0156.4回 转 数r·p·m²，880排 出 量m³/h137.4 169.5 208.7冷 煤 R22，R407C，R134a法定制冷能力 R22

R407C 吨16.16 19.94 24.6 14.02 17.30 21.30 电机输 出kW303745电 源

频 率 数V-Hz380V -50Hz启动方式 — 方式相间电阻 0.25640.22710.1897相 数3极数2润 滑 方 式L压差供油方式容量调

整范围阶段控制%100，75，50，33(只是启动时)100，75，50，水源热泵机组维修，25(只是启动时)连续控制%100 33100 25油种 类ICEMATIC SW220HT注 入 量L6油加热器容量W150冷 煤 过 滤 器80筛眼油 过 滤 器150筛眼外形

尺寸宽mm1，0931，市北区热泵，1791，309长mm413458高mm505530产 品 重 量kg360420440

20MPa

（表压）

（可调）的净化天如拖车、气瓶库等）经过卸气柱进入

子站进气系统，在系统进入工作状态，当拖车上的气体为

20MPa

时通过气动阀门和优先

顺序控制盘（气站也可自设置旁通）直接向气库充气，当充气平衡时，拖车上的气体通

过气动阀门自动切换进入压缩机二级缸（压缩机启动压力

17MPa），通过一级压缩压到

25MPa充入气库，随着拖车上的气体被不断抽出，气体压力也在不断下降，当拖车上

气体压力下降到7.6MPa

(可调)时,车上的气体通过气动阀门自动切换进入压缩机一级缸,通过二级压缩到25MPa

充入气库,

当拖上气体压力下降到

2.0MPa压缩机自动停

机,拖车又重新返回母站进行加气。

经压缩了的气体送到后处理装置进行净化处理后供气瓶组集气,供汽车使用

水源热泵机组维修-市北区热泵-热泵机组维修由青岛新源祥制冷设备有限公司提供。青岛新源祥制冷设备有限公司(www.qdxyxzl.com)实力雄厚,信誉可靠,在山东青岛的制冷设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领新源祥和您携手步入辉煌,共创美好未来!