

洒水车 济南重汽专用车公司 山东洒水车

产品名称	洒水车 济南重汽专用车公司 山东洒水车
公司名称	中国重汽集团济南专用车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市章丘潘王路17668号
联系电话	15621855111

产品详情

正确的洒水车驾驶方法不只是可以延长车辆的寿命，提高经济效益，山东洒水车，同时对安全行车的影响也很大。那么具体有哪些正确操作要求呢？下面重汽集团为您详细介绍。

- 1、洒水车行车距离累计没有达到5000km之前，发动机转速不宜超过2500转/分钟。
- 2、洒水车必须避免油门全开起步以及突然制动停车，油门全开起步会导致离合器损伤或不均匀的轮磨损，而突然制动会加速轮胎和制动摩擦片的磨损。
- 3、绝对不允许车辆超载运行，超载将会缩短车辆的使用寿命；
- 4、确认气压表（气制动车型）指针到达绿化区域，同时报警器停止报警，才可行驶。

洒水车，相信大家都不陌生，那么当我们长时间使用车辆时，刹车是较为重要的部件，那么刹车盘与刹车片一样，也是磨损到了极限才需要更换，一般是换三副刹车片，就要换刹车盘了。刹车系统其他部件的寿命都很长，基本无需更换。

若是某些部件有问题了，刹车时会出现什么症状呢？下面就由重汽专用车带您来简单了解一下。

- 1、刹车发抖。刹车发抖是因为刹车盘不平造成的，洒水车，需要到车床上重新车平刹车盘，若刹车盘已经磨损较多，则需要更换刹车盘。

2、刹车跑偏。刹车跑偏是因为刹车时，左右轮的制动力不一样导致，重汽洒水车，一般是某个轮的刹车分泵出现问题，卡死或回位不良，需更换刹车分泵。

3、刹车有异响。常见的是吱吱响，要先检查刹车片是否磨到报警片，是磨到报警片而发出的声音，则需要更换刹车片。若是没有磨到，一般是刹车片有硬点，或者盘和片之间进去灰尘沙粒等，山东绿叶洒水车，需要拆下刹车片，用砂纸打磨一下。

正确的洒水车驾驶方法不只是可以延长车辆的寿命，提高经济效益，同时对安全行车的影响也很大。那么具体有哪些正确操作要求呢？下面重汽集团为您详细介绍。

1、当洒水车发动机是冷机时，应避免起步行驶，正确的方法怠速热机后待工作温度适合后方可开始行驶，冬季尤其需要注意；

2、在洒水车冷机起动后，发动机的转速慢慢地提高到允许的范围，这样的机油压力、发动机的燃烧随着发动机的加热而越于稳定；

3、发动机动转直到排气颜色变成浅蓝色为止，洒水车才可起动。请不要过快的提高发动机转速，如果冷却液温度较低而快速提高转速会使发动机损坏；

4、如果外界温度在0度以下，在洒水车满负荷工作之前，使发动机中速运转5分钟左右。

洒水车-济南重汽专用车公司-山东洒水车由中国重汽集团济南专用车有限公司提供。中国重汽集团济南专用车有限公司（www.cnhtcjz.com）是从事“各类专用车（洒水车,多功能抑尘车,冷藏车,油罐车等）”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐经理。